



BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio *SP*

Palchetto

Num° d'ordine *118-11-11*

NAZIONALE

B. Prov.

11

539

NAPOLI

R. BIBLIOTECA

VITT. EM. III

B. B. W.

II

5.39

at.



DSW
609709

RECHERCHES

S U R

LA CONSTRUCTION LA PLUS AVANTAGEUSE DES DIGUES :

Ouvrage qui a remporté le Prix quadruple proposé par l'Académie Royale des Sciences, Inscriptions & Belles-Lettres de Toulouse, pour l'année 1762.

Par M. l'Abbé BOSSUT, Professeur Royal de Mathématiques aux Ecoles du Génie ; Correspondant de l'Académie Royale des Sciences de Paris.

E T

Par M. VIALLET, sous-Inspecteur des Ponts & Chaussées de la Province de Champagne, Membre de la Société Littéraire de Châlons-sur-Marne.



A PARIS, RUE DAUPHINE,

Chez CHARLES-ANTOINE JOMBERT, Libraire du Roi pour
l'Artillerie & le Génie, à l'Image Notre-Dame.

M. DCC. LXIV.





RECHERCHES

S U R

LA CONSTRUCTION LA PLUS AVANTAGEUSE

D E S D I G U E S.

Ouvrage pour servir de suite à la seconde Partie de l'Architecture Hydraulique de M. BELIDOR.

sitet à construire cette chaussée en maçonnerie. Comme les murs de quai & les réservoirs sont les plus importants des ouvrages qui se construisent en maçonnerie pour contenir & diriger les eaux, & que ce que nous dirons de leur construction peut facilement s'appliquer aux chaussées d'étang en maçonnerie, relativement au plus ou moins de solidité dont elles ont besoin, il nous a paru inutile d'entrer ici dans aucun détail à cet égard.

V I.

Les chaussées d'étang en maçonnerie étant fort coûteuses, surtout lorsque la mauvaise qualité du terrain exige qu'on fonde sur pilotis, l'usage ordinaire est de faire ces chaussées en terre avec un revêtement à pierres sèches du côté de l'eau. La terre avec laquelle on forme les chaussées doit être à peu près de la nature de celle des prairies. On doit sur-tout rejeter la terre molle & fangeuse qui prend un trop grand talut. Le sablon fin est, par une raison contraire, sujet au même inconvénient. Plus les terres se rapprochent d'un juste milieu entre ces deux extrémités vicieuses, plus elles sont propres à former une chaussée, & en général toute espèce de remblai. Quelle que soit leur qualité, il faut les répandre également & les battre à la dame par lit d'un pied d'épaisseur au plus. Lorsqu'elles sont sèches, il convient de les arroser modérément, afin de leur faire prendre plus vite leur tassement.

Quand la terre que le pays fournit n'a pas une tenacité suffisante pour empêcher la filtration des eaux, on met dans toute la longueur de la chaussée immédiatement derrière le revêtement en pierres sèches, un corroi de glaise marqué ABCD au profil, Fig. 1. & qu'il faut faire entrer de 2 ou 3 pieds en contrebas du terrain naturel EF. On met un pareil corroi autour de la buse qui sert de décharge de fond à l'étang. La glaise doit être nette & bien corroyée, & ne doit sur-tout pas être trop détrempée. Il est avantageux dans tous les cas de ne mettre l'eau dans l'étang que quelque tems après la perfection de la chaussée; mais cette précaution devient indispensable, lorsqu'on soupçonne que le corroi a été trop delayé.

On ne doit pas asseoir le remblai sur le gazon EF, mais il faut labourer ou becher le terrain afin que la nouvelle terre fasse liaison avec l'ancienne. C'est aussi pour cela qu'un aqueduc en maçonnerie, sous une chaussée, est sujet à moins d'inconvénients qu'une buse de charpente, parce que la terre se lie mieux avec

les inégalités de la maçonnerie qu'avec le bois. Mais lorsqu'on se trouve obligé de faire une buse de charpente, ou en général de faire traverser un corroi de glaise par une pièce de bois, il est à propos de hacher & raper le bois à sa superficie. Cette précaution trop négligée jusqu'à présent, pourra paroître minutieuse; mais nous en garantissons l'importance & le succès d'après notre propre expérience.

V I I.

Le revêtement en pierres sèches, qui se construit du côté de l'étang, a pour objet de soutenir les terres auxquelles on ne donne pas ordinairement tout le talut qu'elles prendroient d'elles-mêmes, & il sert d'ailleurs à les garantir du frottement occasionné par l'agitation de eaux; il conviendrait, pour plus de solidité, que son parement intérieur fût à-plomb suivant la ligne BC; mais pour épargner la pierre, lorsqu'elle est rare, on fonde ce revêtement par redants, comme BOPR. On se contente même quelquefois d'un simple parement (Fig. 2). Mais il faut toujours asséoir le pied de ces revêtements sur le terrain solide, ou sur un grillage de charpente, si le solide se trouve trop bas. On doit aussi tenir les joints de lit des pierres du parement NF perpendiculaires sur cette ligne. Il est bien vrai que par ce moyen l'eau s'introduit plus facilement dans la chaussée; mais cet inconvénient est plus que compensé par la solidité que ce genre de construction donne au parement. Il faut cependant que l'assise de libages qui le porte ait son lit inférieur de niveau, le lit supérieur étant toujours perpendiculaire au talut. Le tout est marqué dans les figures 1 & 2.

FIG. 2.

FIG. 1 & 2.

Dans le cas où l'on auroit facilement des moillons d'un bel échantillon, susceptibles par conséquent d'être esmillés à joints carrés, & d'être conduits par assises égales, on peut les poser de niveau sur leur lit avec retraite à chaque assise, ainsi qu'il est marqué dans la figure 3. On voit par cette même figure qu'il faut aussi garnir en moillon posé à sec le derrière de ce parement, de façon que l'épaisseur entière du revêtement soit au moins de deux pieds & demi. Cette espèce de construction exige moins de talut que les perés blacailés; ce qui a quelquefois son avantage, comme lorsque la chaussée destinée en même tems à servir de chemin, a plus de largeur par le haut qu'il ne lui faut d'épaisseur pour soutenir la poussée de l'eau, mais on ne trouve pas par-tout des matériaux qui y soient propres.

FIG. 3.

On fortifie souvent le parement exposé à l'eau & même tous
les



R E C H E R C H E S

S U R

LA CONSTRUCTION LA PLUS AVANTAGEUSE DES DIGUES.

I.

L'ACADÉMIE Royale des Sciences, Inscriptions & Belles-Lettres de Toulouse propose pour sujet du Prix quadruple qu'elle doit adjuger en 1762, le Problème suivant :

Déterminer la direction & la forme la plus avantageuse d'une Digue, pour qu'elle résiste avec tout l'avantage possible aux efforts des eaux, en ayant égard aux diverses manieres dont elles tendent à la détruire.

Ce sujet proposé ainsi généralement comprend une des branches les plus étendues & les plus importantes de l'Architecture hydraulique. Nous nous sommes efforcés de le traiter avec tout le soin qu'il mérite. Non contents de donner la solution théorique de chaque problème, & d'en faire l'application à la pratique, nous sommes encore entrés dans les détails mêmes de la construction. On sent bien que ce qui concerne ce dernier objet, ne peut pas être aussi neuf que le reste : cependant nous croyons pouvoir assurer qu'on y trouvera plusieurs choses qu'on chercheroit vainement ailleurs.

I I.

On appelle généralement *digue* tout obstacle opposé à l'effort que fait un fluide pour se répandre. En ce sens, il y a des digues *naturelles* & des digues *artificielles*. On comprend assez qu'il ne s'agit ici que de ces dernières ; & alors une digue est un solide formé de terre ou de pierre, de charpente ou de fascinage, souvent de plusieurs de ces matieres, ou même de toutes ensemble,

les deux, par une rangée de pieux derrière lesquels on met de gros libages, des madriers ou des fascines. Quelquefois on se contente de revêtir le parement d'un simple fascinage. Nous aurons occasion de parler dans la suite de ces différentes constructions : il suffit pour le présent de remarquer que le parement d'une chaussée d'étang n'étant pas exposé au choc des eaux courantes, il exige communément moins de solidité que les ouvrages de même genre qui se font sur les rivières.

V I I I.

Il est indispensable pour l'écoulement du surplus des eaux de l'étang, lorsqu'il est une fois rempli, de pratiquer à un ou même à chacun des deux bouts de la chaussée, une décharge de superficie appelée communément *glacis*. Comme nous traiterons en détail des reverfoirs qui se font sur les grandes rivières, il sera aisé d'en déduire des principes de construction pour les glacis d'étang, dont la solidité doit plus ou moins approcher de celle des reverfoirs des rivières, suivant la quantité & la rapidité de l'eau qui doit y passer.

Il est toujours fort utile de paver le dessus de la chaussée & de la bomber vers son milieu, afin de faciliter l'écoulement des eaux pluviales qui détruisent beaucoup de chaussées, lorsqu'on néglige cette précaution.

I X.

Tels sont les principaux moyens qu'il faut mettre en œuvre pour lier parfaitement ensemble toutes les parties de la chaussée, de manière qu'elles ne fassent plus, pour ainsi dire, qu'un corps continu. Examinons maintenant l'épaisseur & la forme qu'elle doit avoir pour résister à la pression des eaux. Le calcul doit être établi sur l'une ou l'autre des deux hypothèses suivantes.

1°. On peut considérer la digue comme un corps absolument continu que la pression des eaux tend à renverser, en le faisant tourner sur l'angle postérieur de sa base regardé comme fixe.

Cette manière de considérer l'effort des eaux contre une digue, est principalement applicable à celles qui se construisent en maçonnerie, sur-tout lorsque la maçonnerie a une fois pris corps.

2°. La digue peut être regardée comme un solide inébranlable dans ses fondemens, mais qui ne résiste pas également sur toute sa hauteur, & qui tend à se diviser par tranches horizontales ; en sorte qu'il s'agit de déterminer la figure & les dimensions que

doit avoir cette même digue relativement aux différentes charges d'eau qu'elle soutient à différentes profondeurs.

Cette seconde hypothèse convient sur-tout aux digues qui seroient construites entièrement en terre.

On pourroit encore regarder les digues comme ne pouvant être ni rompues, ni renversées, mais comme devant glisser d'une seule pièce, de sorte qu'elles ne demeureroient stables qu'en vertu de la résistance occasionnée par le frottement de leur base contre le sol sur lequel elles seroient posées ; mais au moyen des précautions que nous avons indiquées (Art. VI), & de l'attention qu'on doit avoir de fonder solidement les digues & de les encaisser dans le terrain sur lequel on les établit, il est entièrement inutile de les considérer sous ce point de vue. Cependant si quelque Lecteur vouloit faire ce calcul, il en viendroit facilement à bout, en observant qu'on auroit alors ces deux conditions à remplir. En premier lieu la force horizontale qui tend à faire reculer la digue, devroit être égale à la résistance du frottement qui est toujours, comme on sçait, une certaine partie de la pression totale que souffre le fond sur lequel la digue tendroit à glisser. Secondement le moment de la force horizontale, par rapport à l'angle postérieur de la base sur lequel se fait la rotation au premier instant, seroit égal au moment de toutes les forces verticales, par rapport au même angle. Il suffit d'indiquer cette méthode.

§. I. *Dimensions de la Digue, dans la première hypothèse.*

X.

FIG. 4

Supposons que FHNSE soit le profil de la digue regardée comme un solide dont toutes les parties sont liées & continues, HK le niveau des eaux qui tendent à la renverser en la faisant tourner sur le point E considéré comme fixe ; soient FHN, SE des lignes quelconques droites ou courbes, mais données. Il s'agit de trouver l'épaisseur FE que la digue doit avoir à son pied, afin de n'être pas renversée.

Il est évident que dans le cas où les terres au devant de la fondation du parement d'amont ne joindroient pas parfaitement ce parement, l'eau s'insinuerait dans ce vuide & presseroit la digue en cet endroit suivant toute la hauteur de son niveau au dessus du fond de l'affouillement. Ainsi, pour plus de sûreté, il faut compter

la profondeur des eaux depuis la naissance de la fondation, jusqu'au niveau des plus hautes eaux.

Qu'on mène à l'axe horizontal HK les ordonnées infiniment voisines PM, pm ; & qu'on abaisse des points H & M les verticales HT, MX. Soit tirée l'horizontale ML, & soit élevée la verticale EL.

Suppo- sons	HP		= x
	PM		= y
	Pp ou MV		= dx
	Vm		= dy
	Mm		= ds
	HT		= a
	FT		= f
	FE		= z
	Le moment de l'aire FHNSE par rapport au point E = Z		
	La pesanteur spécifique de l'eau = p		
	La pesanteur spécifique de la digue = π		

On sçait que chaque élément Mm souffre une pression perpendiculaire, laquelle est proportionnelle à la hauteur PM. Soit représentée cette force par la droite RM perpendiculaire à Mm, & soit décomposée cette même force en deux autres RQ, RY, l'une horizontale, l'autre verticale. La première RQ est . . $py ds \times \frac{RQ}{RM}$; or les deux triangles RQM, mVM ayant les côtés perpendiculaires chacun à chacun, & étant par conséquent semblables, on a $\frac{RQ}{RM} = \frac{Vm}{Mm} = \frac{dy}{ds}$; donc la force RQ est . . . $py ds \times \frac{dy}{ds} = py dy$. D'où l'on voit que cette force sera toujours la même que la force contre Vm, quelle que puisse être la courbe HF. Le moment de cette même force, par rapport au point E, est $py dy \times LE = py dy \times (a - y) = pay dy - pyy dy$, dont l'intégrale est $\frac{pay}{1} - \frac{py^2}{2}$; supposant $y = a$, il nous viendra $\frac{pa^2}{2}$ pour le

Bij

moment total de la poussée horizontale de l'eau par rapport au point E, & par conséquent ce moment sera toujours le même que le moment de la poussée horizontale de l'eau contre la verticale FK. La seconde force RY ou QM, est

$pyds \times \frac{MQ}{RM} = pyds \times \frac{dx}{ds} = pydx$. Cette force conspire, avec le poids de la digue, à affermir cette même digue sur ses fondemens; & son moment par rapport au point E, est
 $pydx \times XE = pydx \times (\zeta - f + x)$. Donc le moment de la poussée verticale entière de l'eau, par rapport au point E, sera $\int (\zeta - f + x) pydx$. Lorsque cette intégration sera effectuée, après avoir exprimé x en y à l'aide de l'équation de la courbe connue FH, il faudra supposer $y = a$, afin d'avoir le moment de la poussée verticale de l'eau, correspondant à toute la hauteur HT.

Maintenant il est clair que le moment de la poussée horizontale de l'eau qui tend à renverser la digue, doit être contrebalancé par la somme des momens de la poussée verticale de l'eau & du poids même de la digue, ou par le *moment unique* qui en résulte. Ce moment unique constitue la *stabilité* de la digue sur son pied FE. Comme il convient toujours de donner plus de stabilité à la digue, qu'il ne faut pour le simple équilibre, on n'aura qu'à multiplier par un nombre m de fois le moment de la poussée horizontale de l'eau, & égaler le produit à la somme des momens de la poussée verticale & du poids de la digue, ce qui donnera l'équation suivante.

$$(A) \frac{m p a^3}{6} = \int (\zeta - f + x) pydx + nZ,$$

laquelle comprend tous les cas de stabilité; car si on veut, par exemple, que la stabilité de la digue soit suffisante pour faire équilibre à la poussée horizontale de l'eau, on aura $m = 1$; si on veut que la stabilité de la digue soit double de la stabilité d'équilibre, on aura $m = 2$ &c. Nous n'avons pas besoin de dire que Z est une fonction donnée de l'inconnue ζ .

X I.

L'équation générale (A) est susceptible d'une infinité d'applications, suivant la nature des courbes qui forment les deux paremens. Elle présente naturellement cette réflexion générale. Puisque le moment de la poussée horizontale de l'eau est toujours le même, quelle que puisse être la courbure du parement

d'amont HF, & que le moment de la poussée verticale augmente à mesure que HF s'incline sur la base FE, il est clair que, toutes choses d'ailleurs égales, il est avantageux de donner le plus de talut qu'il est possible au parement d'amont. De cette remarque naît l'idée d'un problème curieux, lequel consisteroit à trouver pour HF une courbe telle que l'aire FHNSE étant un *minimum*, la somme des momens de cette même aire & de la poussée verticale de l'eau fût un *maximum*. Ce problème est du même genre que ceux des isoperimètres qui ont occupé si long-temps MM. *Bernoulli*, & plusieurs autres Géomètres. Il se résoud très-aisément par une méthode qu'on exposera ci-dessous dans l'article XXXVIII. Nous ne le donnons pas ici, parce que la pratique n'en sauroit tirer aucun secours: nous nous bornons à la considération des taluts rectilignes.

X I I.

Soient NF, SE deux lignes droites inclinées à l'horizon sous des angles donnés NFT, SEQ, & supposons que NS soit une ligne droite horizontale. En conservant ici la construction & les dénominations de l'article X, soient de plus abaissées les verticales NZ, SQ, & faisons $SQ = NZ = b$, $EQ = g$, $FZ = r$; on aura

FIG. 3.

$x = \frac{fy}{a}$, à cause des triangles semblables HPM, FTH;

$$\int (z - f + x) py dx = \int_a^z \left(z - f + \frac{fy}{a} \right) py dy = \frac{pfy^2y}{2a} - \frac{pf^2y^2}{2a} + \frac{pf^2y^3}{3a^2} \\ = \left(\text{en faisant } y = a \right) \frac{pf^2a}{2} - \frac{pf^2a}{6};$$

$$Z = (z - r - g) \times b \times \left(g + \frac{z-r-g}{2} \right) + \frac{br}{2} \times \left(z - \frac{r}{2} \right) + \frac{bg}{2} \times \frac{zg}{3} \\ = \frac{brz}{2} - \frac{br}{2} \times \frac{r}{2} + \frac{brr}{6} - \frac{bgr}{6}.$$

Par conséquent l'équation générale (A) deviendra celle-ci, qui est du second degré.

$$(B) \frac{mpa^3}{6} = \frac{pf^2a}{2} - \frac{pf^2a}{6} + \frac{nbrz}{2} - \frac{nbr}{2} \times \frac{r}{2} + \frac{nbr}{6} - \frac{nbrg}{6}.$$

Cette formule servira en général à déterminer la base z d'une digue dont les deux paremens sont rectilignes & en talut.

Lorsque l'angle SEQ est droit, ou que le parement d'aval est vertical, on a $g = 0$; & la formule devient

$$(C) \frac{mpa^3}{6} = \frac{pf^2a}{2} - \frac{pf^2a}{6} + \frac{nbrz}{2} - \frac{nbr}{2} \times \frac{r}{2} + \frac{nbr}{6}.$$

Lorsque les deux paremens sont verticaux, on a $r=0$, $g=0$; & la formule devient

$$(D) \frac{mna^3}{6} = \frac{nbgr}{2}.$$

X I I I.

Quoique nous ayons déjà fait sentir l'avantage des taluts, il ne fera peut-être pas inutile de mettre ici la chose dans la dernière évidence par un exemple.

Supposons que la plus grande hauteur des eaux soit de 18 pieds, que nous prenons aussi pour la hauteur de la digue, en sorte que le point N tombe sur le point H. Supposons de plus que les deux paremens aient, suivant l'usage ordinaire, chacun un talut qui soit $\frac{1}{2}$ de leur hauteur. Enfin supposons que les pesanteurs spécifiques de l'eau & de la maçonnerie soient entr'elles comme les nombres 7 & 12, & que la stabilité de la digue doive être double de celle que requiert l'équilibre. Sur toutes ces hypothèses, on aura $a=b=18$ pieds, $r=f=g=3$ pieds, $p=7$, $n=12$, $m=2$. Par conséquent l'équation (B) deviendra ici

$$zz - \frac{4r}{36} z = \frac{4729}{36} \text{ pieds.}$$

D'où l'on tirera z un peu moindre que 12 pieds. Supposons $z=12$ pieds: la surface du profil sera de 162 pieds carrés.

Maintenant si les deux paremens étoient verticaux, on trouveroit que la base du profil, correspondante aussi à une stabilité double de celle que demande l'équilibre, seroit d'un peu plus de 11 pieds 2 pouces; ce qui donneroit plus de 201 pieds carrés pour la surface du profil. D'où l'on voit que les deux surfaces des deux profils sont entr'elles à peu près comme les nombres 4 & 5, & que par conséquent dans le premier cas on épargne environ $\frac{1}{5}$ sur les matériaux.

X I V.

Les calculs précédens ne laissent aucun doute sur l'avantage qu'il y a à donner beaucoup de talut aux paremens des digues. Reste à savoir jusqu'à quel point la pratique peut s'accorder à cet égard avec la théorie.

L'usage pour les paremens en maçonnerie (car c'est de ceux-là qu'il s'agit ici), est de leur donner pour talut le sixième de leur hauteur. Les murs en aile des ponts sont cependant une preuve qu'on peut faire des taluts beaucoup moins roides, puisqu'il

de leur dessus est communément d'une fois & demie la hauteur de ces murs. On remédie au trop de maigreur qu'un grand talut donne à l'angle formé par le parement des pierres & leur lit inférieur, en taillant ces pierres comme la figure 6 l'indique, ou ce qui est encore mieux, en les encastrant comme il est exprimé dans la figure 7. Il en résulte à la vérité un très-grand déchet de pierres. C'est pour éviter ce déchet & pour se procurer en même tems le plus de solidité qui provient d'un grand talut, qu'on fait quelque fois des revêtemens en pierres de taille, dont les joints sont à l'équerre sur le talut du parement. Il n'y a d'inconvénient à cette espèce de construction, si avantageuse du côté de l'économie, que dans le cas où la pierre seroit spongieuse & sur-tout feuilletée; car l'eau s'insinue & coule beaucoup plus facilement entre les lames du feuilletis ainsi deversées en arrière, que si elles étoient posées horizontalement.

FIG. 6 & 7.

§. II. *Figure & dimensions de la Digue, dans la seconde hypothèse.*

X V.

Dans cette hypothèse, comme dans la première, la digue est censée arrêtée fixement par son pied, de manière qu'elle ne puisse pas glisser : mais ici elle est composée de tranches horizontales suivant lesquelles elle peut se diviser ; & il s'agit de courber le parement d'amont de manière que les différentes tranches résistent également aux différentes forces qui tendent à les emporter. Nous supposons, pour écarter tout ce qui est étranger à la question, que le parement d'aval soit à-plomb, & que la hauteur des eaux s'élève à la hauteur de la digue.

Soient donc HFT le profil de la digue proposée ; HK le niveau des eaux ; HF la courbe cherchée qui doit former le parement d'amont ; la verticale HT le parement d'aval ; MN *nm* une tranche horizontale infiniment mince & indéterminée, suivant laquelle la digue tend à se rompre en vertu de l'effort des eaux sur HM.

FIG. 8.

Cela posé, il est clair que lorsque la digue se rompt en effet, suivant MN, la partie supérieure HMN se détache de l'inférieure MNTF en allant de M vers N, & qu'à l'instant de la rupture il se fait autout du point N un petit mouvement de rotation. Il faut donc trouver les forces qui agissent sur la tranche MN *nm* & les

mettre en équilibre autour du point N regardé comme l'appui d'un levier MN nm . Or ces forces sont,

- 1°. La poussée horizontale de l'eau.
- 2°. La poussée verticale de l'eau.
- 3°. Le poids de la partie HMN de la digue.

4°. L'adhérence des deux surfaces MN, mn , laquelle naît de l'engrenement de leurs parties. Cette force est analogue à la résistance qu'une poutre, fixée dans un mur & pressée par un poids, oppose à la rupture ; mais il faut bien remarquer qu'entre ces deux sortes de forces il y a cette différence que les fibres d'une poutre sont flexibles & extensibles, ce qui fait qu'elle ne résiste pas également dans toute la section suivant laquelle elle se rompt, au lieu que l'adhérence des deux surfaces MN, mn de la digue étant produite par l'engrenement de parties dures & dénuées de tout ressort, doit être la même dans toute la longueur MN.

Des quatre forces dont nous venons de parler, il est évident que la première est la seule qui tende à renverser la partie HMN sur le point N, & qu'elle est contrebalancée par les trois autres. Cherchons donc les momens de toutes ces forces par rapport au point N. Or

$$\text{Si l'on } \left\{ \begin{array}{l} \text{HP ou NM} \dots\dots\dots = x \\ \text{PM} \dots\dots\dots = y \\ \text{suppose } \left\{ \begin{array}{l} \text{La pesanteur spécifique de l'eau} \dots\dots\dots = p \\ \text{La pesanteur spécifique de la digue} \dots\dots\dots = n \end{array} \right. \end{array} \right.$$

1°. Le moment de la poussée horizontale de l'eau sera $\frac{py^3}{6}$.

2°. Le moment de la poussée verticale sera $\int pxydx$.

3°. Le moment de la partie HMN de la digue sera $\int nxydy$.

4°. La force d'adhérence étant la même dans tous les points de la droite MN, comme nous l'avons remarqué, il est visible que son moment, par rapport au point N, sera proportionnel à $x \times \frac{x}{2}$: supposant donc que sous une longueur donnée h , la force d'adhérence soit égale à un poids comme Q, & observant que comme il ne s'agit ici que de profils, ce poids Q peut être converti en une tranche carrée d'eau qui ait pour côté la ligne connue K, le moment de la force proposée sera $\frac{p}{h} \times \frac{K^3}{3}$, moment qui, comme l'on voit, est homogène à tous les autres.

Par

Par conséquent on aura par les loix de l'équilibre,
 $\frac{p_y}{6} = \int pxydx + \int \frac{nxvdy}{1} + \frac{pkkxx}{1h}$, équation d'où il faut tiret la
 relation entre x & y .

X V I.

En différenciant les deux nombres de l'équation, on aura

$$\frac{pydy}{1} = pxydx + \frac{nxvdy}{1} + \frac{pkkxdx}{h},$$

ou bien, en supposant pout abrégér $\frac{p}{n} = n$, $\frac{pkk}{h1} = N$,

$$\frac{nydy}{1} = nxydx + \frac{xxdy}{1} + Nxdx;$$

ou bien encore:

$$nydy = xxdy + (2ny + 2N)xdx.$$

Soit $2ny + 2N = \zeta$, & par conséquent $dy = \frac{d\zeta}{2n}$, $yy = \left(\frac{\zeta - 2N}{2n}\right)^2$;

on aura la transformée $\frac{xxd\zeta}{2n} + \zeta xdx = \frac{d\zeta}{2} \left(\frac{\zeta - 2N}{2n}\right)^2$,

ou bien $xxd\zeta + 2n\zeta xdx = \frac{d\zeta}{4n} (\zeta - 2N)^2$.

L'équation étant ainsi préparée, on voit qu'elle seroit intégrable si n étoit = 1; mais comme n diffère de l'unité, il s'agit de trouver une fonction de ζ qui multipliant toute l'équation, en rende le premier membre intégrable, car il est clair que le second le sera toujours, soit algébriquement, soit par les quadratures des courbes. Or on découvre par des méthodes connues, ou même par la simple habitude du calcul, que la fonction demandée est

$\zeta^{\frac{1}{n+1}}$; ainsi multipliant tous les termes par $\zeta^{\frac{1}{n+1}}$, on aura

$$xx\zeta^{\frac{1}{n+1}} d\zeta + 2n\zeta^{\frac{1}{n+1}} xdx = \frac{\zeta^{\frac{1}{n+1}}}{4n} d\zeta - 4N\zeta^{\frac{1}{n+1}} + 4N^2\zeta^{\frac{1}{n+1}} d\zeta,$$

dont l'intégrale est $nx\zeta^{\frac{1}{n+1}} + A = \frac{\zeta^{\frac{1}{n+1}}}{4(1+2n)} - \frac{N\zeta^{\frac{1}{n+1}}}{1+n} + N^2\zeta^{\frac{1}{n+1}}$; ou

bien en chassant ζ , $nx(2ny + 2N)^{\frac{1}{n+1}} + A = \frac{(2ny + 2N)^{\frac{1}{n+1}}}{4(1+2n)} -$

$$\frac{N(2ny + 2N)^{\frac{1}{n+1}}}{n+1} + N^2(2ny + 2N)^{\frac{1}{n+1}}.$$

C

La constante A ajoutée en intégrant, doit être telle évidemment qu'on ait $y=0$, lorsque $x=0$; car alors le moment de la poussée horizontale de l'eau s'évanouit, & par conséquent les momens des autres forces doivent s'évanouir aussi.

Or cette supposition donne $A = \frac{(2N)^{\frac{1+n}{n}}}{4(1+n)} - \frac{N(2N)^{\frac{1+n}{n}}}{n+1} +$

$N^2 (2N)^{\frac{1}{n}}$. Ainsi l'équation exacte de la courbe cherchée sera

$$nxx (2ny + 2N)^{\frac{1}{n}} + \frac{(2N)^{\frac{1+n}{n}}}{4(1+n)} - \frac{N(2N)^{\frac{1+n}{n}}}{1+n} + N^2 (2N)^{\frac{1}{n}} = \frac{(2ny + 2N)^{\frac{1+n}{n}}}{4(1+n)} - \frac{N(2ny + 2N)^{\frac{1+n}{n}}}{1+n} + N^2 (2ny + 2N)^{\frac{1}{n}}.$$

Cette courbe, quoique d'un genre assez élevé, est très-facile à décrire, puisque les indéterminées x & y se séparent d'elles-mêmes, & que pour avoir x en y , on n'aura à résoudre qu'une simple équation du second degré qui manque même de second terme. Le nombre constant n est le rapport connu des pesanteurs spécifiques de l'eau & de la digue. À l'égard de N , sa valeur doit être déterminée par l'expérience.

X V I I.

Nous avons cru qu'on verroit avec plaisir la solution générale de ce problème; mais si on néglige la force d'adhérence qui ne fait d'ailleurs que concourir à la solidité de la digue, l'équation se simplifiera extrêmement, car alors $N=0$, & l'on a par conséquent

$$nxx (2ny)^{\frac{1}{n}} = \frac{(2ny)^{\frac{1+n}{n}}}{4(1+n)} \cdot \cdot \cdot$$

d'où l'on tire aisément $x = y \sqrt{\frac{n}{1+n}}$.

Cette équation fait voir que le parement d'amont HF est une ligne droite inclinée sur la base FT, de manière qu'on a

$$FT : HT :: \sqrt{\frac{n}{1+n}} : 1.$$

Dans les digues en terre pour lesquelles cette formule convient principalement, comme nous l'avons dit, les pesanteurs spécifiques p & n sont pour l'ordinaire entr'elles à peu près comme les nombres 7 & 10, enforte qu'on a ici $n = \frac{10}{7}$; donc la valeur

du radical $\sqrt{\frac{n}{1+n}}$ est à très-peu près $\frac{11}{14}$; donc $FT : HT :: 13 : 24$

à peu près. D'où l'on voit que, suivant la théorie, le profil d'une digue en terre doit être un triangle rectangle dont la base ait les $\frac{1}{4}$ de sa hauteur. C'est sur quoi nous observerons deux choses relativement à la pratique.

1°. Qu'un talut de moitié de la hauteur, qui ne suffiroit pas pour des terres abandonnées à elles-mêmes, conviendra parfaitement lorsque ce talut sera blocaillé d'après ce que nous avons dit (Art. VII). Il n'y auroit même aucun inconvénient à l'augmenter davantage, si on le jugeoit à propos. Ainsi la théorie & la pratique peuvent s'accorder parfaitement ensemble.

2°. Il est impossible que le parement de derrière de la digue se soutienne à-plomb, comme nous l'avons supposé dans la solution du problème, & il faut, si on ne le blocaille pas comme celui de devant, lui donner un talut qui varie, suivant le degré de fluidité des terres, entre 1 fois $\frac{1}{2}$ & 2 fois leur hauteur.

Comme il ne suffit pas de proportionner l'épaisseur à la pression & qu'il faut encore se garantir des filtrations, & comme il ne convient pas d'ailleurs de terminer une digue par une crête aiguë qui ne pourroit pas se soutenir long-temps, on ne peut se dispenser de donner à la digue, à son sommet, au moins deux pieds de largeur. Ce plus d'épaisseur & le talut du parement de derrière produiront ensemble l'excédent de résistance que la digue doit avoir sur l'effort qu'elle a à soutenir. On voit par là combien les chaussées d'étang qu'on a faites jusqu'à présent, & qui ne servent pas en même tems de chemin, ont trop d'épaisseur.

X V I I I.

On observera, en finissant ce chapitre, que les chaussées étant ordinairement chargées d'une plus grande hauteur d'eau vers le milieu qu'aux extrémités, l'épaisseur, suivant la théorie, devroit aussi être plus grande vers le milieu que vers les extrémités : mais comme il y a bien des circonstances où la commodité & l'agrément demandent que les chaussées aient une largeur uniforme, il faut pour lors leur donner par-tout la largeur qui a été trouvée pour la partie la plus chargée : l'inconvénient est d'autant moins grand, par rapport à la dépense, que les remblais ont toujours très-peu de hauteur dans les endroits où le calcul n'exigeroit qu'une très-petite épaisseur.



C H A P I T R E I I.

Des ouvrages qui se construisent le long des rivières pour en garantir les berges & retenir les eaux dans leur lit.

X I X.

AVANT que de traiter en détail des différentes espèces de digues exposées aux eaux courantes, nous ferons ici quelques observations générales sur les causes premières qui rendent pour le moins inutiles, la plupart des ouvrages de ce genre qu'on construit tous les jours à grands frais.

Tout est lié dans la nature, & ce qui est regardé comme la cause d'une chose, n'est que l'effet d'une autre cause qui a aussi la sienne. Cette dépendance se fait principalement remarquer dans les effets que les eaux d'une rivière produisent sur les bords & sur le fond de son lit. C'est toujours l'eau réfléchie qui agit, & il n'y a pas d'anse ou d'attérissement qui n'ait sa première cause dans une anse ou un attérissement supérieur, & toujours ainsi en remontant jusqu'au premier grain de sable qui se rencontre sur le chemin de l'eau à la sortie de la source. On ne doit pas même négliger l'examen de la partie inférieure du fleuve : il s'y trouve souvent des obstacles qui, sans contribuer aussi directement & aussi puissamment que les causes supérieures à l'incident auquel on veut remédier, y ont cependant une très-grande part.

Il ne faut pas croire pour cela qu'on ne puisse faire le moindre ouvrage sur le bord d'un fleuve, sans avoir remonté jusqu'à sa source & à celles de toutes les rivières & de tous les ruisseaux qui s'y jettent : la nature & même les ouvrages d'art donnent souvent des points de repos auxquels on doit s'arrêter. Il seroit, par exemple, inutile de monter au-delà d'un canal formé par des rochers entre lesquels on est assuré que les eaux coulent uniformément depuis plusieurs siècles. Les murs de quai dont on revêt les bords des rivières qui traversent les grandes villes, & tous les autres ouvrages qui déterminent invariablement la direction des eaux à leur sortie, sont encore des points qui empêchent de pousser plus loin ses recherches. On doit seulement s'informer à ceux qui sont chargés de la direction de ces ouvrages supérieurs, s'ils n'y ont pas projeté des changemens qui, quoique légers en apparence, pourroient quelquefois rendre inutile tout ce qu'on construiroit au-dessous.

Ces considérations prouvent suffisamment combien il est de l'intérêt de ceux qui ont à se défendre des eaux, & de ne pas s'en rapporter à des Praticiens bornés qui ne portent pas la vue au-delà de l'endroit sur lequel on les consulte. Mais l'objet est encore d'une bien autre importance pour l'Etat, parce que tous ces ouvrages qui n'ont aucune liaison, ni aucun rapport les uns avec les autres, deviennent presque toujours autant d'obstacles à une navigation qui porteroit l'abondance dans tout le Royaume, & une nouvelle vie dans des Provinces entières qui languissent faute de commerce.

SECTION I. *Des Murs de Quai.*

X X.

Il est certain qu'un bon-mur de quai est l'obstacle le plus puissant qu'il y ait à opposer à la fureur des eaux, & que la meilleure maniere de fixer le lit d'un fleuve, est de l'enfermer entre deux de ces murs construits en bonne maçonnerie, revêtus en pierres de taille, établis solidement sur le ferme ou sur pilotis, & élevés au dessus des plus grandes crues.

La direction des murs de quai dépend souvent des circonstances locales, comme de la largeur des rues & de l'étendue des places qu'on veut conserver ou former au derriere, quelquefois même de la connoissance qu'on a du fonds du fleuve, car il y a souvent des langues de terrain ferme sur lesquelles on peut fonder beaucoup plus solidement & à bien moins de frais que sur d'autres très-mouvantes qui n'en sont pas pour cela fort éloignées. Mais toutes choses égales d'ailleurs, on doit, autant qu'on le peut, placer les murs de quai parallèlement au fil de l'eau, parce qu'alors ils n'ont rien à souffrir de la part du choc de l'eau.

X X I.

La distance entre ces murs, c'est-à-dire la largeur du lit, doit être telle que dans les grandes crues, il n'en résulte aucun retardement qui fasse gonfler les eaux, & pour cela il faut tenir le débouché au moins aussi grand que celui des ponts au dessous, afin que les eaux s'écoulant aussi promptement qu'il est possible, ne refluent pas sur les quais & dans les rues par les ports & par les ouvertures qu'on fait aux murs de quai pour le passage des eaux étrangères qui viennent se jeter dans la rivière.

Quelquefois les rivières qui traversent les villes s'y partagent en

plusieurs bras, dont l'un plus profond que les autres sert à la navigation lors des basses eaux, pendant que ces derniers sont presqu'à sec. Mais s'il n'y avoit qu'un bras, & que l'eau, lorsqu'elle est basse, ne s'y trouvât pas assez profonde pour être navigable, il conviendrait de la resserrer par un faux mur de quai FAD. Dans le cas où le massif FADE deviendrait si considérable qu'il intercepterait le passage à une trop grande quantité d'eau lors des crues, on peut faire un second canal FELI, & se contenter d'une digue LIAD. Cette espèce de digue rentre dans la classe des jetées dont nous traiterons dans le troisième Chapitre.

FIG. 10.

X X I L

Lorsqu'un mur de quai, ou en général tout ouvrage construit sur une eau courante, a son parement parallèle au fil de l'eau, il ne souffre rien de son choc, comme nous l'avons déjà dit, & il n'éprouve de plus que les chauffées d'étang, qu'un nouveau frottement occasionné par le mouvement de translation des eaux; mais lorsque le parement est exposé au courant, il souffre encore de plus le choc de ce courant. Toutes ces causes de destruction exigent qu'on donne aux ouvrages de ce genre plus de solidité qu'aux chauffées d'étang. Nous en prescrivons les moyens, lorsque nous aurons déterminé l'épaisseur que doivent avoir les murs de quai, en ayant égard tout à la fois à la pression, & au choc des eaux; & comme on sait déjà faire entrer dans le calcul la pression des eaux, il ne reste plus qu'à expliquer ce qui regarde le choc.

X X I I I

Nous supposerons que toutes les molécules de l'eau se meuvent suivant des directions parallèles entr'elles, & avec la même vitesse. Ces deux hypothèses ne sont pas vraies en rigueur; mais elles peuvent être admises sans craindre aucune erreur sensible dans la pratique.

FIG. 11.

Soient CDFH la face du mur qui rencontre le lit de la rivière suivant DF, & qui est frappée par l'eau suivant la direction oblique RB; HFES la coupe verticale du mur élevée sur l'horizontale FE perpendiculaire à l'horizontale DF. Supposons que la hauteur des eaux, dans le tems des grandes crues, s'élève à la hauteur entière HT du mur, & que les deux paremens HF, SE aient le même talut.

Cela posé, il est démontré que lorsqu'un fluide frappe oblique-

ment un plan, l'impulsion qui en résulte perpendiculairement contre ce plan, est en raison composée du plan, du carré de la vitesse du fluide, & du carré du sinus de l'angle d'incidence du même fluide sur le plan. Or si d'un point quelconque R du filet RB, on abaisse sur le plan CDFH la perpendiculaire RX, & qu'on mene dans le même plan la droite XB qui rencontre RB au point B, il est visible que prenant le sinus total pour l'unité, le sinus de l'angle d'incidence du fluide sur la face du mur, sera exprimé par $\frac{RX}{RB}$; donc en nommant V la vitesse de l'eau, le choc

perpendiculaire contre FH sera proportionnel à $FH \times V^2 \times \frac{RX}{RB}$.

Soit mené, suivant la direction du filet RB qu'on peut regarder comme horizontal, un plan horizontal qui rencontre la face du mur suivant l'horizontale AB, & par la droite RX soit mené un plan LKM*m*, auquel la droite AB soit perpendiculaire, & qui rencontre le plan horizontal passant par RB & par AB, suivant RO, & la face du mur suivant OX. Il est clair que l'angle ROX est égal à l'angle HFT du talus du parement d'amont, puisque les droites RO, XO sont évidemment perpendiculaires au même point O de l'horizontale AB. Or on a $RX = RO \times \sin. ROX = RO \times \sin. HFT$, & $RB = \frac{RO}{\sin. RBO}$; donc $\frac{RX}{RB} = \sin. HFT \times \sin. RBO$; donc le choc contre HF sera encore proportionnel à . . . $FH \times V^2 \times (\sin. HFT)^2 \times (\sin. RBO)^2$.

Soient	{	La verticale HT ou SQ	= a
		FT	= f
		EQ	= g
		FH	= $\sqrt{aa \times ff} = c$
		Le sinus total	= i
		Le sinus de l'angle HFT	= $\frac{a}{c} = q$
		Le sinus de l'angle RBA	= r
		L'épaisseur FE du mur à son pied	= z
		La pesanteur spécifique de l'eau	= p
		La pesanteur spécifique du mur	= n

Supposons de plus que sous une vitesse donnée v, l'impulsion directe de l'eau contre une ligne donnée K soit égale à un poids connu Q: l'impulsion qui résulte perpendiculairement contre FH sera $= \frac{QcV^2g^2r^2}{K^2}$.

Comme tous les points de la droite HF souffrent des chocs égaux, la force $\frac{QcV^3q^3r^3}{Kv^3}$ doit être imaginée réunie au point P, milieu de HF. Qu'on prenne PV perpendiculaire à HF pour représenter cette force, & qu'on la décompose en deux autres PN, PZ, l'une horizontale, l'autre verticale; la première sera $= \frac{QcV^3q^3r^3}{Kv^3} \times \frac{a}{c} = \frac{QcV^3q^3r^3}{Kv^3}$; la seconde $= \frac{QcV^3q^3r^3}{Kv^3} \times \frac{f}{c} = \frac{QfV^3q^3r^3}{Kv^3}$.

Il est évident que la force PN tendra, ainsi que la poussée horizontale de l'eau qui naît de la pression, à renverser le mur sur le point E, & que la force PZ tendra, ainsi que le poids du mur & la poussée verticale de l'eau qui naît de la pression, à affermir le même mur sur son pied FE. Or on a trouvé (Art. XII), que le moment de la poussée horizontale de l'eau par rapport au point E $= \frac{Paz}{6}$; que le moment de la poussée verticale $= \frac{Pffz}{6}$; qu'enfin le moment du poids du mur $= (\text{à cause qu'on a ici } b=a, r=f) \frac{Paz}{6} - \frac{Paff}{6} + \frac{Paff}{6} - \frac{Pffz}{6}$.

Par conséquent, en supposant que le mur doive avoir une stabilité multiple du nombre m de fois de la stabilité que demanderait le simple équilibre, & ayant égard aux bras du levier des forces PN, PZ, on aura l'équation

$$(E) \frac{mpa^3}{6} + \frac{mqa^3V^3q^3r^3}{6Kv^3} = \frac{Paz}{6} - \frac{Pffz}{6} + \frac{Paz}{6} - \frac{Paff}{6} + \frac{Paff}{6} - \frac{Pffz}{6} + \frac{Pffz}{6} \times \left(\gamma - \frac{f}{z}\right), \text{ par le moyen de laquelle on déterminera l'inconnue } \gamma.$$

X X I V.

Appliquons cette formule à un exemple. Supposons la hauteur HT ou SQ = 18 pieds, chacun des talurs FT & QE = 3 pieds, l'angle ROB (que fait la direction du courant avec le mur, mesuré horizontalement) = 45°; la vitesse de l'eau de 4 pieds par seconde; & comme ci-dessus, la pesanteur spécifique de l'eau = 7, tandis que celle du mur = 12.

Nous prenons pour principe d'expérience que l'impulsion directe de l'eau ordinaire de rivière pesant 70 livres le pied cube, & mue avec une vitesse d'un pied par seconde, contre un plan d'un pied carré en surface, est égale à un poids d'une livre trois onces, ou de $\frac{19}{16}$ onces. Soit converti le poids Q (qui n'est qu'une tranche, parce qu'il ne s'agit ici que de profils), en un rectangle d'eau

d'eau qui ait un pied de base, & par conséquent pour hauteur

$\frac{19}{70}$ pied : on aura $Q = p \times 1 \text{ pied} \times \frac{19}{16 \times 70}$ pieds, $K = 1 \text{ pied}$.

Sur toutes ces considérations, on aura $a = 18 \text{ pieds}$, $f = g = 3 \text{ pieds}$, $p = 7$, $n = 12$, $\frac{v^2}{v^2} = 16$, $\frac{Qv^2}{Kv^2} = p \times \frac{19}{16 \times 70} \times 16 \text{ pieds} = \frac{7 \times 19}{70} \text{ pieds}$, $q^2 = \frac{36}{17}$, $r^2 = \frac{1}{2}$.

Substituant toutes ces valeurs dans la formule (E), & supposant que la stabilité doive être double de celle que demanderoit l'équilibre, on trouvera que l'inconnue z est d'un peu plus de 12 pieds.

On a trouvé (Art. XIII), en n'ayant égard qu'à la simple pression, que l'épaisseur z étoit un peu au dessous de 12 pieds ; ainsi dans l'hypothèse présente, le choc n'ajoute que très-peu de chose à l'épaisseur que demanderoit la simple pression. Cela ne doit point surprendre. Le talut fait que le choc est employé en partie à affermir le mur sur son pied. Il peut même se faire que dans le cas du choc & de la pression, il faille moins d'épaisseur que dans le cas de la simple pression, comme il est évident à la seule inspection de la formule (E).

X X V.

La pression & le choc des eaux ne sont pas les seuls efforts que les murs de quai aient à soutenir : ils sont encore pressés, en un sens contraire, par les terres contiguës à leur parement intérieur. C'est pourquoi il est essentiel de calculer aussi leur épaisseur relativement à cette dernière force, & de proportionner cette épaisseur à la plus puissante des deux causes opposées qui tendent à les renverser. Nous disons *la plus puissante*, car il ne suffiroit pas de déterminer cette épaisseur relativement à l'excès de la plus grande sur la plus petite, tant parce que les terres ne joignent pas toujours exactement le derrière des revêtemens, que parce que lorsqu'elles y sont toujours contiguës, c'est une force qui agit continuellement, au lieu qu'il y a bien des saisons où l'eau ne vient qu'au pied du mur, & où par conséquent la poussée des terres a tout son effet sans éprouver aucune réaction de la part de l'eau.

X X V I.

Quoique nous ayons supposé dans le problème de l'article XXIV, que le profil du mur étoit le même sur toute sa longueur,

D

rien ne sera si facile que d'appliquer la solution aux murs qui ont des contre-forts

Fig. 12. Nous observons, par rapport à la figure de ces contre-forts, qu'ils doivent être rectangulaires, comme EFGH, dans le cas où il y auroit égalité parfaite entre la poussée des terres & celle de l'eau; que dans celui où la poussée de l'eau excéderoit celle des terres, il faut les faire en trapezes ILMN, suivant l'usage ordinaire; & qu'enfin dans le cas où la poussée des terres excéderoit celle de l'eau, il faudroit les faire en queue d'aronde, comme OI'QR. Cette dernière forme est celle qui convient aux contre-forts des murs de terrasse. L'usage contraire est vicieux: car il est évident qu'un mur acquiert plus de stabilité à mesure que son centre de gravité s'éloigne du point sur lequel il faudroit qu'il tournât pour être renversé. Quant à la distance qu'il doit y avoir entre les contre-forts, & au rapport de leurs dimensions à celles du mur, nous pensons qu'il faut les faire saillir en dehors du mur de toute l'épaisseur de ce mur à sa base, donner cette même épaisseur entière au collet OR de la queue d'aronde, le doubler à sa grande face PQ, & les espacer au collet de manière qu'il y ait entr'eux deux fois la largeur de ce collet.

L'avantage des contre-forts est fondé sur ce que les terres ne pressent pas suivant les mêmes loix que les fluides, & sur l'hypothèse que les matériaux, dont le mur est composé, sont assez bien liés entr'eux, pour qu'il ne puisse pas se rompre entre deux contre-forts voisins. Ceci nous conduit naturellement à l'exposition des différentes manières de construire les murs de quai relativement à la fatigue qu'ils doivent éprouver, & à la qualité du terrain sur lequel on est obligé de les établir.

X X V I I.

La figure 13 représente le plan & le profil d'un mur de quai fondé sur le roc avec une crèche ou ris-berme AB en pierres de taille, ce qui est la meilleure construction, lorsque ces ris-bermes doivent être alternativement exposés à l'eau & à l'air. Le profil fait voir comment l'assise inférieure du parement doit être encastrée dans les dalles de la ris-berme, & l'on voit sur le plan que ces dalles ont leurs joints taillés en queue d'aronde.

La figure 14 représente encore le plan & la coupe de la partie inférieure d'un mur de quai, mais avec une ris-berme de charpente sur pilotis & avec palplanches. On emploie cette construction dans les terrains d'une consistance médiocre. Le linéau

A est fort utile: outre qu'il fixe & retient la queue des madriers, il prévient les dégradations que les Mariniers font ordinairement au pied des murs avec leurs crocs & ferets.

Quand le fond, sans être de roc, a cependant une certaine solidité, on peut se contenter d'un seul rang de pilots, comme dans la figure 15, où la ris-berme n'est d'ailleurs que pavée à sec; car le pavé en ciment revenant souvent presque aussi cher que des dalles en pierres de taille, cette dernière construction doit communément être préférée lorsqu'on veut faire la dépense du ciment.

Si le fond étoit tout à fait mauvais, il faudroit multiplier les pilots & en mettre sous tout le mur. On les met quelquefois même tant plein que vuide, & on prétend souvent par ce moyen pouvoir se passer du bordage de palplanches. Ce bordage est cependant le meilleur & même le seul moyen de garantir une fondation des affouillemens. Pour le rendre plus solide, on taille les jointes des palplanches de manière qu'elles s'encastrent l'une dans l'autre (fig. 16): ce qui est une très-grande sujétion, & suppose d'ailleurs, pour réussir parfaitement, un terrain bien doux. On redouble aussi quelquefois ce bordage, & dans ce cas il faut avoir attention, comme on le voit (fig. 17), de mettre toujours plein sur joint.

Fig. 15.

X X V I I I.

Dans les pays où la pierre est rare & le bois commun, il est d'usage de revêtir les quais entièrement en charpente. Comme on trouve dans les Livres d'Architecture Hydraulique différentes manières d'assembler cette charpente, nous nous contenterons d'indiquer par un plan & un profil (fig. 18), la construction la plus ordinaire de ces sortes de quais, & nous nous bornerons à deux remarques.

La première, c'est que les pièces de bois dont les extrémités s'assemblent à tenon, sont sujettes, lorsqu'elles sont fortement pressées par l'eau ou par toute autre cause, à se fendre sur leur épaisseur, ainsi que les lignes *a b* l'indiquent dans la fig. 19. On ne peut prévenir cet incident qu'en embrassant chacune des extrémités de ces pièces avec une frette de fer *c d* (fig. 20).

La seconde remarque est, qu'on ne doit pas, par une économie mal entendue, se dispenser de peindre ou gaudronner les bois qui sont alternativement exposés à l'air & à l'eau. Il ne faut pas non plus négliger de mettre dans les enduits des drogues & matières propres à éloigner ou détruire les différentes espèces de vers qui

Dij

s'attachent au bois, suivant sa nature & le climat. Il est aussi très-bon d'enduire les tenons & même l'intérieur des mortaises; mais tout bois qu'on destine ainsi à être enduit à sa surface, doit être bien sec avant cette opération, sans quoi il s'échaufferoit & se pourriroit intérieurement, & l'on s'exposeroit à voir manquer tout-à-coup un ouvrage qui avoit l'apparence de la plus grande solidité.

SECTION II. Des Turcies & Levées.

X X I X.

On comprend communément sous ce nom les ouvrages qui se font le long de l'*Allier*, du *Cher*, & de la *Loire*, pour préserver de l'inondation les riches campagnes situées sur les bords de ces rivières.

On sent que des murs de quai rempliroient parfaitement cet objet; aussi y en construit-on beaucoup. Mais on ne peut qu'applaudir aux vues d'économie qui ont fait chercher à y suppléer par différentes espèces d'ouvrages tous relatifs à la différente fatigue qu'ils doivent essuyer, & à d'autres circonstances locales. On se contente donc fort souvent de levées en terre bien battue lit par lit, gazonnées du côté de la campagne, & revêtues du côté de l'eau par des glacis en pierres d'échantillon (fig. 21), ou par de simples perés en blocaille (fig. 22). Comme les blocaillemens ainsi exposés à l'eau courante, sont plus fatigués que ceux des chaussées d'étang, on leur donne plus de talut, & on les fortifie par des chaînes AB qu'on construit avec le plus beau moilon dont on fait aussi l'assise inférieure AA, & la supérieure BB.

Souvent aussi on garantit le pied des terres par un rang de pilots (fig. 23), ce qu'on appelle *peré* avec *battis*, ou par une crèche (fig. 24). On voit que les crèches sont assez communément des ouvrages faits après coup contre le pied d'un mur de quai, d'un glacis, ou d'un peré; car dans un ouvrage qu'on feroit entièrement à neuf, une ris-berme liée avec le mur ou avec le revêtement est toujours préférable à une crèche qui ne seroit que plaquée.

X X X.

Lorsque la rivière, dont on veut contenir les eaux dans leur lit par des levées, reçoit quelque autre rivière ou quelque ruisseau, on pratique dans ces levées des ponts ou des aqueducs d'une ouverture proportionnée au courant qui y doit passer. Mais pour

empêcher que lors des crues, les eaux de la principale rivière ne refluent dans les campagnes par ces ouvertures, il faut y placer des portes busquées que le gonflement des eaux de la même rivière retient fermées, jusqu'à ce que les eaux affluentes devenues supérieures, les fassent ouvrir par leur propre poids.

Dans le cas où les crues d'été, dont on veut se préserver, seroient constamment moins hautes que les grandes eaux d'hiver, qui peuvent fertiliser les campagnes par les dépôts qu'elles y laissent, on peut couper les levées par des reverfoirs, dont la surface supérieure soit au dessus des crues d'été, mais au dessous de celles d'hiver, ce qui diminuera la hauteur des eaux que les digues auront à soutenir dans cette dernière saison. Mais la construction de ces reverfoirs demande la plus grande attention; lorsque leur hauteur est considérable, & sur-tout lorsqu'on néglige d'en entretenir les jouées, il peut en résulter des accidens sans nombre.

SECTION III. *Des Revêtemens en fascinage.*

X X X I.

Les revêtemens en fascinage qu'on construit le long d'une berge, & auxquels on donne quelquefois improprement le nom d'*épis*, trouvent ici naturellement leur place.

Tout ce que nous avons dit sur l'emplacement & la direction des murs de quai, s'applique aux revêtemens en fascinage. Quant à l'épaisseur de ces revêtemens, comme ils ne sont faits que pour garantir & non pour soutenir les berges, & qu'ils tirent leur force de leur contexture bien plus que de leur pesanteur, c'est un objet entièrement étranger au calcul. Cette épaisseur est ordinairement de 9 pieds par le haut, & dépend pour le surplus du talut qu'on veut donner au parement extérieur. L'usage est de donner à ce talut entre une fois & une fois & demie sa hauteur.

On trouve dans l'Architecture Hydraulique de M. *Belidor*, le détail de la construction intérieure de ces sortes d'ouvrages. Ainsi nous nous contenterons d'observer en général, qu'on les affermit par des enracinemens en culées A, & par d'autres en contre-forts B (fig. 25); que les fascines de leurs fondations CC (fig. 26, 27 & 28) doivent être placées parallèlement au parement, celles des tuncs DD à l'équerre sur les premières, & enfin que le gravier, dont on recouvre chaque tunc, doit être retenu par des clayons entrelacés autour de sorts piquets qu'on enfonce assez avant pour qu'ils traversent au moins deux fascines.

FIG. 25, 26,
27 & 28.

Fig. 29.

Nous ajouterons que dans le cas où un bâtiment B (fig. 29), placé à la tête d'une îlle, empêcheroit d'y faire l'enracinement par lequel il faut toujours commencer un revêtement en fascinage, & forceroit de le conduire contre l'eau, il paroît indispensable de battre une file de pieux DDD sur la ligne du parement de la fondation avant que de la lancer à l'eau. Cette file de pieux seroit très-utile, même dans les cas ordinaires, parce qu'en la couronnant d'un chapeau, on pourroit, à l'aide de quelques pieces de bois appuyées par un bout sur ce chapeau & par l'autre dans la berge, soutenir à flot le bout de la fondation autant de tems qu'on le jugeroit nécessaire; car on sait qu'on ne peut procurer à ces sortes d'ouvrages la bonne liaison qui leur est si essentielle, qu'en se rendant maître des fondations & des premières têtes, de manière qu'elles ne s'enfoncent que successivement & à mesure qu'elles se perfectionnent.

X X X I I.

Fig. 30.

Lorsque le lit du fleuve, à l'endroit qu'on veut revêtir en fascinage, est beaucoup plus bas que le fond des excavations destinées à recevoir les enracinemens, il est impossible qu'il ne reste pas du vuide sous la partie du fascinage que l'on plie pour le faire convenir à ces deux différentes profondeurs. Cet inconvénient mérite que nous proposons un moyen d'y remédier. Ce moyen consisteroit à draguer le fond du fleuve bien de niveau dans cette partie, & à y faire échouer une givée ABCD, de manière que son dessus affleure le fond des excavations AEHI, FNLD destinées à recevoir les enracinemens. On fixeroit ensuite cette givée sur le fond du fleuve, en la lardant de pilots battus au refus, après quoi on feroit le fascinage à l'ordinaire, mais avec beaucoup plus de facilité, parce qu'il se conduira toujours de niveau. Ce sera d'ailleurs une bonne précaution d'en affermir les extrémités par des attérissemens que deux petites épis M & O placés, l'un à l'amont, l'autre à l'aval, ne peuvent manquer d'y former. Un plus grand détail nous écarteroit trop de notre sujet. C'est aussi pour cette raison que nous ne donnerons que les desseins sans aucune explication d'un petit tunage sans fondation (fig. 31), & d'un simple revêtement en fascinage (fig. 32).

X X X I I I.

Nous ne croyons pas devoir quitter les murs de quai, & les autres ouvrages par lesquels on y supplée, sans dire un mot des

moyens encore plus simples dont on se sert communément pour empêcher une rivière & un ruisseau de ruiner ses berges. L'usage le plus général est de planter des saules nains & des osiers tout le long, & sur-tout au pied de la berge qu'on veut conserver. Ce moyen qui est très-avantageux pour celui qui l'emploie, est très-nuisible au riverain opposé; & lorsque celui-ci prend le même parti, ce qui arrive souvent, c'est alors le Public qui en souffre. Le lit devient si étroit, que les héritages supérieurs sont inondés à la moindre crue, & que les eaux s'ouvrent souvent un nouveau lit, ce qui est la source d'une infinité de dégradations & de contestations.

Le vrai moyen d'obvier à tous ces inconvéniens seroit de fixer une largeur de lit d'après l'inspection des lieux, & d'après des informations exactes sur les crues d'eaux, auxquelles la rivière est sujette; de faire mettre ensuite toutes les berges en talut de deux pieds pour pied, & d'obliger tous les riverains à entretenir ces taluts, chacun vis-à-vis son héritage. La moindre attention suffit pour voir qu'il n'y a rien de si facile que de réparer la dégradation H du talut CD, pendant qu'il est impossible de remédier à la fappe G qui entraîne nécessairement, peu de tems après, la chute de toute la maîlle GAI.

Fig. 332

C H A P I T R E I I I .

Des Jetées.

X X X I V .

LES digues maritimes doivent tenir le premier rang parmi celles de cette espèce; mais l'Académie ayant principalement en vue celles qui se construisent sur les rivières, nous nous contenterons de quelques observations sur les premières.

L'extrême profondeur de la mer, ses courans, son flux & reflux dans les endroits où elle y est sujette, & sur-tout les gros tems, sont autant de causes qui exigent encore plus de précautions & de solidité dans la construction des ouvrages maritimes que dans ceux qui se font communément sur les rivières. Mais beaucoup de rivières se jettant dans la mer, on sent qu'il est difficile de fixer le point où les ouvrages commencent à être réputés maritimes. Nous ne nous arrêterons pas à une telle re-

cherche. Ces lignes de séparation, impossibles peut-être à tirer, entre les productions de la nature, ne sont quelquefois pas plus aisées à saisir entre les différentes branches des arts. L'inconvénient, s'il y en a, est plus que compensé par la généralité que cet enchaînement donne aux principes. Tout ce que nous avons dit, & tout ce que nous dirons des digues qui se font le long & au milieu des rivières, peut donc facilement s'appliquer aux digues maritimes. On construit en effet celles-ci comme les premières en bonne maçonnerie, en pierres sèches & même à pierres perdues, en charpente, en fascinage, &c. On observe seulement, lorsqu'on le croit nécessaire, de les rendre plus solides en augmentant leurs dimensions principales & celles des matériaux dont elles sont composées, & sur-tout en redoublant les revêtemens de palplanches, comme nous l'avons dit (Art. XXVII), & en encastrant les pierres les unes dans les autres, tant pour les joints montans, que pour ceux de lit, comme il est marqué (fig. 34, A).

Quelquefois encore, on redouble le parement en pierre de taille (fig. 34, B). Enfin on relie les pierres, comme on le voit dans la même fig. avec des crampons & des goujons de fer scellés en ciment ou en plomb. Les fers scellés en ciment font quelquefois fendre la pierre en se rouillant. On la fend aussi très-souvent en coulant le plomb, lorsqu'elle n'a pas encore jetté toute son eau. La bonne qualité de la pierre, la grosseur des blocs, & la précision de l'appareil exemptent dans bien des cas d'avoir recours aux crampons & aux goujons, & on les a supprimés pour tous les grands ouvrages qui ont été nouvellement faits dans le département des ponts & chaussées. Il ne paroît cependant pas qu'on puisse les exclure entièrement des ouvrages maritimes, principalement de ceux qui sont alternativement exposés au flux & au reflux. Comme on ne peut dans ce cas travailler que par intervalles, on est obligé, pour ne pas perdre en marée haute ce qu'on a fait en marée basse, de donner une solidité de détail qui devient souvent inutile lorsque l'ouvrage est entièrement achevé.

Une manière de bâtir beaucoup plus en usage dans les ports de mer, & principalement sur ceux de la Méditerranée, que sur les rivières, où l'on s'en sert cependant quelquefois, est la construction par caissons ou par *encaissement*. Les bornes de ce mémoire ne permettant pas d'entrer dans de grands détails à ce sujet, nous nous contenterons de dire que cette manière de bâtir consiste à faire échouer précisément aux endroits où l'on doit établir l'ouvrage, de grandes caisses de charpente bien étanches. Cela se

fait

fait en y laissant entrer l'eau par une vanne pratiquée à cet effet, après quoi on referme cette vanne & on épuise l'eau, ce qui donne la facilité de travailler à sec dans la caisse. Quelquefois on n'introduit point l'eau dans le caisson pour le faire échouer, & il s'enfonce successivement de lui-même à mesure qu'on le remplit de maçonnerie. Il y a eu des ouvrages où les caissons sont restés dans l'eau après la construction, mais plus communément on assemble les flancs des caissons de manière qu'ils puissent se démonter après que la maçonnerie est achevée, & on les fait servir successivement à plusieurs caissons. On sent toutes les précautions & l'intelligence qu'exige un pareil travail, principalement pour relier ensemble la maçonnerie des caissons successifs, & sur-tout combien il est essentiel de ne laisser échouer ces caissons que sur un fond dragué bien de niveau, & après en avoir enlevé toutes les boues, vases & autres matières de peu de consistance. Les machines inventées nouvellement pour réceper de niveau les pilots à telle profondeur sous l'eau, qu'on le juge à propos, donnent un nouveau degré de perfection à la construction par encaissement, qui est de la plus grande utilité dans les endroits où il seroit trop coûteux, souvent même impossible de construire des batardeaux.

Quant à l'emplacement & à l'alignement des jettées & des moles, on doit principalement avoir égard à l'étendue qu'on veut donner aux ports & aux rades, à la distance entre les vives eaux & la caisse de la basse mer, à la direction des courants, & sur-tout aux différens rhumbs de vent qui regnent dans les parages où l'on travaille. La profondeur de l'eau & la qualité du sol sont encore des objets qui méritent la plus grande attention, & l'on voit facilement que, toutes choses égales d'ailleurs, il faut choisir l'endroit le moins profond & le terrain le plus solide. Passons aux jettées qui se construisent sur les rivières.

X X X V.

Le but des jettées qu'on construit sur les rivières est d'en resserrer le lit, quelquefois pour les rendre navigables, mais plus souvent pour ménager la dépense des eaux & les employer à faire tourner une usine.

La plus simple de ces jettées se construit entre deux îles, telle est AB (fig. 35). Le peu de largeur de l'entrée FG du bras EFGHI est principalement ce qui occasionne dans le bras DCE, & même au dessus, le gonflement dont on a besoin pour l'entretien du moulin C; de sorte que si la berge G étoit tendre & par consé-

FIG. 35.

E

quent facile à ronger, cette entrée FG s'élargiroit en très-peu de tems, ce qui rendroit la jettée AB entièrement inutile.

Les jettées, telles que celle PQ (appelées bannes dans quelques provinces), qu'on construit sur beaucoup de rivières navigables, sont sujettes au même inconvénient; & c'est pour y remédier, autant que cela est possible, que les Meuniers sont dans l'usage de les prolonger toujours de plus en plus.

Quelque défecueuses que soient ces jettées relativement à l'objet qu'on se propose en les construisant, & quelque préjudiciables qu'elles soient communément à la navigation, comme on en fait cependant beaucoup, & que ce que nous dirons de leur construction peut s'appliquer à d'autres espèces de digues, & principalement à celles qui se font sur les ruisseaux & sur les petites rivières non navigables, nous allons entrer dans quelques détails à ce sujet.

X X X V I.

La plupart des bannes ne sont composées que de deux files de pilotes en grume, espacés tant plein que vuide. On couronne chaque file d'un chapéau assemblé, ou seulement chevillé sur les pilotes; & tout l'espace entre les deux files, après avoir été dragué sur environ un pied de profondeur, est rempli en moilons du pays, dont on range les plus gros à la main, joignant les pieux. L'ailisse supérieure doit aussi être rangée à la main en forme de pavé, ainsi que l'indique la fig. 37. Quelquefois même on supprime les chapéaux sur les pilotes, & on se contente de jeter la pierre au hasard sans la ranger à la main; comme dans ce cas les pilotes n'ont guère que 4 à 5 pouces de diamètre, on les bat à la mailloche tant plein que vuide. Souvent on y apporte encore moins de précaution; mais ces sortes de petits ouvrages ne méritent pas la peine que nous nous y arrêtons.

On pourroit, relativement à ce qui a été dit dans les deux premiers Chapitres, faire les paremens en talut & incliner par conséquent les deux files de pieux l'une vers l'autre: telles étoient les grandes jettées de Dunkerque; mais pour les jettées & bannes ordinaires, on peut s'en tenir à ce que nous venons de prescrire, ou si l'on vouloit plus de solidité, à ce qui est exprimé par la fig. 38; on y a fait un côté avec pal-planches battues derrière des pieux équarris, & l'autre avec un simple vannage appuyé sur des pilotes ronds. Cette dernière construction, qui est moins solide que l'autre, est cependant pour l'ordinaire plus que suffisante.

Souvent on se contente de garnir le derrière des pilots avec des saucissons, des fascines, & même avec de simples clayes.

Les entre-toises DC assemblées à queue d'aronde dans les cha-peaux, sont préférables aux entre-toises à mentonnet EF, tant parce qu'il est plus facile de faire arraser leur dessus avec celui du pavé, que parce que les mentonnets sont sujets à être accrochés par les bateaux, & même à se pourrir.

Il suffiroit sans doute de remplir ces battes en bonne terre grasse, & elles en seroient même plus étanches dans les commencemens; mais d'un autre côté elles seroient sujettes par la suite à beaucoup plus de réparations: on peut par conséquent s'en tenir à l'usage où l'on est de les remplir en pierres & gravier.

Le pavé supérieur se fait ordinairement à sec, avec des éclats de la même pierre, forcés à coups de masse dans les joints, après quoi il est bon de remplir les vuides en gravier; mais si on faisoit tout de suite ce pavé sur forme & à joints de sable, ces joints ne tarderoient pas à se dégrader, & le pavé à être emporté. Au reste l'eau qui passe ordinairement sur ces jettées ne tombant jamais de bien haut d'un côté à l'autre, leur dessus n'a pas besoin d'être construit aussi solidement que celui des reversoirs qui barrrent entièrement la rivière.

X X X V I I.

La résistance des pilots & des planches ou fascines, dont les paremens des battes sont composés, compense & au de-là le peu de liaison qu'il y a entre les pierres dont on les remplit ordinairement. On pourra donc sans inconvénient déterminer leur épaisseur, comme si elles étoient construites en bonne maçonnerie. Cette détermination se fera très-aisément par les méthodes expliquées dans les deux Chapitres précédens. On observera seulement ici qu'il ne faut avoir égard qu'à l'excès de l'effort des eaux contre l'une des faces, sur l'effort exercé contre la face opposée. C'est sur quoi il paroît entièrement inutile de s'arrêter plus long-tems.

X X X V I I I.

La tête P d'une jettée étant toujours la partie la plus fatiguée, on doit la construire plus solidement que le reste, & même la revêtir en pierres de taille. Comme il est d'ailleurs très-essentiel de soustraire le plus qu'il est possible cette même tête à l'effort des eaux, nous allons déterminer la figure qu'elle doit avoir pour remplir cet objet.

Fig. 36.

E ij

Détermination de la figure la plus avantageuse de la tête d'une jetée.

FIG. 39.

Supposons d'abord que la tête de la batte soit divisée en deux parties égales & semblables BAD , bAD , par l'axe AD parallèle au fil de l'eau. Supposons de plus que toutes les molécules de l'eau se meuvent avec la même vitesse suivant des directions perpendiculaires à la plus grande largeur Bb de la tête, ce qui est très-sensiblement vrai, parce que la tête d'une jetée n'occupe jamais une largeur fort considérable sur la rivière. Il s'agit de trouver une courbe BAb telle qu'elle souffre la moindre impulsion qu'il est possible de la part du choc de l'eau.

Soient MM' , $M'M'$, deux éléments consécutifs de la courbe cherchée, & soient menées aux deux axes AD , BD , les coordonnées perpendiculaires MP , MQ ; $M'P'$, $M'Q'$; $M'P'$, $M'Q'$. Il est clair que la courbe demandée doit être telle, que la somme $MM' + M'M'$, des deux éléments consécutifs MM' , $M'M'$, éprouve une moindre impulsion que la somme $MV + VM'$ de deux autres lignes quelconques infiniment petites MV , VM' terminées aux points M & M' : autrement la courbe $AMVM'B$ éprouveroit une moindre impulsion que la courbe $AMM'M'B$, ce qui est contraire à l'hypothèse. Or les deux éléments MM' , $M'M$ souffrent des impulsions perpendiculaires, lesquelles sont exprimées, comme on fait, par $V \times MM' \times \frac{M'R}{MM'}$ & par

$$V \times M'M' \times \frac{M'R'}{M'M'}, V \text{ étant la vitesse du fluide.}$$

Qu'on décompose chacune de ces forces en deux autres, l'une perpendiculaire à AD , & l'autre parallèle à AD . Il est évident que les deux forces perpendiculaires à AD sont détruites par deux forces semblables qui proviennent des impulsions contre mm' & contre $m'm'$, & que par conséquent il ne faut avoir égard qu'aux forces parallèles à AD . La première est représentée par $V \times MM' \times$

$$\frac{M'R}{MM'} \times \frac{M'R}{MM'} = \frac{V \times M'R^2}{MM'}, \text{ la seconde par } V \times M'M' \times \frac{M'R'}{M'M'} \times \frac{M'R'}{M'M'} = \frac{V \times M'R'^2}{M'M'}.$$

On aura donc par la nature du problème, (à cause de V constante), $\frac{M'R^2}{MM'} + \frac{M'R'^2}{M'M'} = \text{minimum.}$

Pour déduire de la condition énoncée la nature de la courbe, considérons pour un moment les lignes MM' , $M'M'$ comme finies, & les deux points M , M' comme fixes & donnés. En faisant $MR=r$, $RM'=s$, $MH=t$, $HM'=\tau$, il est visible qu'on

$$\text{aura } \frac{s^2}{rr+ss} + \frac{(\tau-t)^2}{(\tau-s)^2 + (t-s)^2} = \text{minimum.}$$

Ainsi suivant les règles du calcul différentiel, il faut prendre la différentielle de cette quantité & l'égaliser à zéro. Mais avant que de passer à cette équation, on remarquera qu'en vertu de l'hypothèse que les deux points M & M' sont fixes, les quantités r & τ sont constantes. De plus il est évident que des deux autres quantités t & s , on peut ne faire varier que la seule quantité t , en supposant pour cela que les deux lignes MM' , $M'M'$ doivent se terminer au même point M' de la ligne $M'Q$ donnée de position, puisqu'il n'y a que la courbe cherchée qui ait la propriété de rendre l'impulsion sur $MM'+M'M'$, moindre que l'impulsion sur $MV+VM'$, le point V étant aussi placé sur la droite $M'Q$.

Cela posé, si l'on fait la différentiation proposée suivant t seulement, & qu'on divise par dr , on trouvera

$$\frac{rs^2}{(rr+ss)^2} - \frac{(t-s)(\tau-s)^2}{(\tau-s)^2 + (t-s)^2} = 0.$$

$$\text{C'est-à-dire } \frac{MR \times RM'^2}{MM'^4} = \frac{M'R' \times R'M'^2}{M'M'^4}.$$

On voit par là que la nature de la courbe cherchée, doit être telle que MR & RM' , étant respectivement les différentielles de l'abscisse, & de l'ordonnée, le rapport $\frac{MR \times RM'^2}{MM'^4}$ soit toujours constant. Donc en supposant à l'ordinaire l'abscisse $Ap=x$, l'ordonnée $Pm=y$, on aura l'équation

$$\frac{dx dy^2}{(dx^2+dy^2)^2} = n, n \text{ étant un nombre constant.}$$

Soit $dx=\tau dy$, on aura $\frac{\tau}{(\tau^2+1)^2} = n$; d'où l'on voit que τ est aussi un nombre constant. Soit pour abréger $\tau=m$, on aura $dx=mdy$. Donc en intégrant, $x=A+my$, équation à la li-

gne droite ; donc BAb est un assemblage de lignes droites , & n'est point une courbe , comme on l'avoit supposé avant que de connoître la nature de cette ligne.

Si , outre la condition du *minimum* , on avoit eu encore à remplir celle de l'*Isopérimétrisme* ou quelque autre équivalente , il auroit fallu prendre trois élémens consécutifs de la courbe. Alors considérant les deux points extrêmes comme fixes , on auroit eu deux conditions pour déterminer la position des deux points intermédiaires , & pour parvenir delà à l'équation de la courbe.

XXXIX.

Examinons maintenant qu'elle doit être la position des lignes droites qui doivent former la tête de la batte pour éprouver le moindre choc qu'il est possible.

La question se réduit à construire sur la base donnée Bb double de BD , un trapeze $BSsb$ de hauteur donnée AD , & composé de deux parties égales & semblables $BSAD$, $bsAD$, lequel éprouve une moindre impulsion que tout autre trapeze de même base & de même hauteur , & divisé aussi en deux parties égales & semblables par l'axe AD .

Soit menée SL perpendiculaire sur Bb , & supposons $AD = a$, $DB = c$, l'indéterminée AS ou $DL = u$. L'impulsion sur le système des deux lignes BS , SA dans le sens de l'axe AD , sera proportionnelle à $\frac{(c-u)^3}{a^2 + (c-u)^2} + u = \text{minimum}$,

$$\text{donc } \frac{-1(c-u)^2 du}{a^2 + (c-u)^2} + \frac{a(c-u)^3(c-u) du}{(a^2 + (c-u)^2)^2} + du = 0.$$

D'où l'on tire sans peine $u = c - a$.

Par-là , on voit que si $c = a$, ou si $AD = BD$, la tête de la batte sera un triangle isocèle , dont chacun des angles à la base sera de 45 degrés. Si $c > a$, on aura $BL = SL$, & la tête de la batte sera un trapeze $BSsb$, dont les deux angles à la base B & b seront chacun de 45 degrés. Enfin si $c < a$, la valeur de u sera négative ; & comme AS ne peut pas tomber du côté opposé , puisque la tête de la batte se trouve au point A par la nature du problème , il s'ensuit qu'on ne pourra tout au plus que mener au

point A les droites BA, bA, & qu'alors la tête de la batte sera le triangle isocèle BAb.

Comme on est ordinairement maître de donner à la tête de la batte la saillie qu'on juge à propos, ou de fixer à volonté le rapport des lignes AD, BD, & que d'ailleurs il est très-avantageux de distribuer uniformément le choc de l'eau sur tous les points des faces de la tête, il résulte de ce qu'on vient de dire, que la meilleure forme qu'on puisse lui donner est celle d'un triangle rectangle isocèle BAb. On doit avoir soin d'armer de fer l'angle A, afin qu'il divise plus facilement les glaces qui viendroient le frapper, & d'arrondir les angles d'épaulement B & b, pour diriger plus insensiblement le cours de l'eau le long du parement de la batte.

X L.

Si la tête de la batte, au lieu d'être exposée directement au fil de l'eau, comme on l'a supposé dans les deux articles précédens, avoir une position oblique par rapport au courant, on trouveroit encore, par une analyse pareille à celle de l'article XXXVIII, qu'elle devoit être composée de lignes droites; & cela, soit que le *minimum* d'impulsion résulte des forces entières que souffrent perpendiculairement tous les points des faces, soit que ce *minimum* résulte des mêmes forces décomposées suivant des directions parallèles à des lignes quelconques données de position. Par-rout la ligne droite se reproduit. On voit encore par-là que, quand il n'y a pas une différence sensible entre les vitesses des différens filers qui viennent frapper les paremens de la jerrée, ces paremens doivent être rectilignes. Il est heureux que la figure rectiligne, qui est la plus commode pour la pratique, soit précisément celle que donne la théorie.

X L I.

Ce principe général posé, pour déterminer la tête d'une batte dont le parement BH fait avec la direction du courant un angle quelconque, on pourra tirer Bb perpendiculaire à BH, & sur Bb comme base, construire un triangle BAb, dont le côté Ab soit parallèle au fil de l'eau: alors il n'y aura que AB qui en souffre le choc, & il est évident que ce choc sera d'autant moindre que l'angle A sera plus aigu.

Si on veut que les deux faces AB, Ab soient frappées, & qu'elles souffrent des chocs perpendiculaires égaux, voici comment on

Fig. 41.

Fig. 42.

trouvera la position de ces lignes, en supposant que le sommet inconnu A doive être distant de la base B*o* d'une quantité connue.

Sur B*b* toujours perpendiculaire aux parements BH, *bh*, on imaginera que du point A tombe la perpendiculaire AK; on tirera BE perpendiculaire à la direction du courant, & du point A on abaissera AE perpendiculaire sur BE. Alors il est clair que l'impulsion perpendiculaire contre AB sera proportionnelle à AB × (*sin.* BAE)², & que l'impulsion perpendiculaire contre Ab, sera proportionnelle à Ab × (*sin.* bAE)²; il faudra donc déterminer le point K par la condition qu'on ait AB × (*sin.* BAE)² = Ab × (*sin.* bAE)². Soient les connus AK = *a*, B*b* = *b*, le sinus total = 1, le sinus de l'angle EB*b* = *q*, son cosinus = *r*, l'inconnue BK = *x*.

On aura AB = $\sqrt{aa + xx}$, *sin.* BAK = $\frac{BK}{AB} = \frac{x}{\sqrt{aa + xx}}$; & comme l'angle EAK est évidemment égal à l'angle EB*b*, il s'ensuit par les règles de la trigonométrie, que *sin.* BAE = $\frac{qa + rx}{\sqrt{aa + xx}}$. On aura de même bA = $\sqrt{aa + (b - x)^2}$, *sin.* bAK = $\frac{bK}{bA} = \frac{b - x}{\sqrt{aa + (b - x)^2}}$, & par les règles de la trigonométrie, *sin.* bAE = $\frac{(b - x)r - qa}{\sqrt{aa + (b - x)^2}}$. Nous avons donc par la condition énoncée ci-dessus. $\sqrt{aa + xx} \times \left(\frac{qa + rx}{\sqrt{aa + xx}} \right)^2 =$

$$\sqrt{aa + (b - x)^2} \times \left(\frac{(b - x)r - qa}{\sqrt{aa + (b - x)^2}} \right)^2, \text{ ou bien } \frac{(qa + rx)^2}{\sqrt{aa + xx}} = \frac{((b - x)r - qa)^2}{\sqrt{aa + (b - x)^2}}, \text{ équation de laquelle on tirera l'inconnue } x,$$

X L I I.

FIG. 43. Tout ce que nous venons de dire sur la forme & la position des têtes des jettées, s'applique de soi-même aux éperons A qui se font à la tête des îles. Quant à ceux T qu'on construit à la queue des îles, & par lesquels on doit terminer une jettée dont la partie d'aval seroit entièrement isolée, l'irrégularité des efforts qu'ils ont à soutenir de la part de l'eau, ne permet pas de leur assigner de forme par le calcul. En effet, les eaux ayant été divisées par l'éperon A, celles qui sont adjacentes à l'éperon T n'ont point de vitesse de translation: elles sont dormantes dans un certain espace XZY. Les eaux voisines, en venant les choquer, les tiennent par ce choc comme suspendues, & sont à leur égard à peu près la fonction des parois d'un vase; mais comme ces parois ne font point

point ici des appuis immobiles, qu'au contraire ils changent sans cesse par la succession des molécules d'eau, il est clair qu'il y a une action & une réaction continuelles entre le choc des eaux courantes, & la pression des eaux dormantes; & comme il est impossible que ces deux forces soient constamment dans un équilibre absolu, de leur opposition doivent nécessairement résulter des agitations en toutes sortes de sens dans toute la profondeur des eaux. Ces agitations qui produisent des affouillemens sous l'éperon & qui en dégradent les paremens, sont absolument indéterminables par la Géométrie; ainsi nous n'entreprendrons point d'assigner la courbe la plus avantageuse pour leur résister. On emploiera celle qu'on jugera la plus convenable selon les circonstances. Nous nous contenterons de dire que les angles des épaulements doivent être les moins tranchans qu'il se pourra, tant parce qu'ils en seront plus solides, que parce qu'ils en occasionneront moins de tournoiemens.

C H A P I T R E I V.

Des Reverfoirs.

X L I I I.

LES reverfoirs ont pour objet, comme les bates, de faire gonfler l'eau d'une riviere au-dessus d'un moulin ou d'un sas d'écluse; mais ils en diffèrent non-seulement par leur direction, qui est communément moins dans le sens du courant que celle des bates, mais encore parce que ces dernières laissent en tout tems un libre cours à une partie de l'eau, au lieu que les reverfoirs la barrent entierement jusqu'à ce qu'elle ait acquis assez de hauteur pour passer par-dessus. C'est pour cette raison qu'ils sont préférables aux bates qui, comme nous l'avons déjà remarqué, ne remplissent que très-imparfaitement l'objet qu'on se propose en les construisant.

X L I V.

Les reverfoirs se placent ou en travers de la riviere, comme AB (fig. 44), ou à l'entrée d'un second bras, comme CD (fig. 45).

Il se présente à ce sujet deux questions à examiner, la première sur l'endroit de la riviere où l'on doit placer le reverfoir, la seconde sur la direction qu'on doit lui donner.

Fig. 44 &
45.

F

Nous répondons à la première que lorsqu'on n'est point gêné par d'autres considérations, on doit préférer l'endroit de la rivière le plus large, qui est ordinairement le moins profond ; car de deux digues, dont les paremens exposés à l'eau sont égaux en surface, la plus longue exige moins d'épaisseur & consomme par conséquent moins de matériaux. C'est ce qu'on verra aisément par les formules de l'art. X. Si cependant il y avoit peu d'eau à soutenir, comme dans ce cas la digue a ordinairement plus de force & par conséquent plus d'épaisseur qu'il ne lui en faut, on pourroit, pour en diminuer la longueur, choisir l'endroit de la rivière le plus étroit.

Nous observerons, par rapport à la seconde question, que c'est une erreur de placer les digues obliquement au courant dans la vue de diminuer l'effort qu'elles auront à soutenir ; car dans le cas de la simple pression, qui est le plus ordinaire, cette pression se faisant toujours perpendiculairement au parement, la digue ne doit pas avoir moins d'épaisseur, quelle que soit son obliquité. Le plus de longueur qui en résulte est donc une dépense en pure perte. Quant aux digues qui seroient en même tems exposées au choc de l'eau, ce choc ajoute si peu à la pression, qu'on ne regagneroit jamais sur l'épaisseur la dépense qu'entraîneroit l'augmentation de longueur ; ce qui est d'aurant plus vrai, que la maçonnerie du parement est toujours plus coûteuse que celle du remplissage. Ces réflexions conviennent à toutes les digues destinées à barrer un bras de rivière, mais il y a de plus une raison particulière pour placer les réservoirs à l'équerre sur le lit du fleuve, c'est que toute direction oblique, en rejetant les eaux contre une des berges, tend nécessairement à la détruire.

X L V.

Lorsqu'un reverfoir est placé sur une rivière navigable, il faut y pratiquer un pertuis E qu'on ne tient ouvert que pendant le passage des bateaux, & qu'on referme ensuite de différentes manières, dont l'examen est étranger à cet ouvrage. Nous remarquerons seulement que lorsque la chute de l'eau excède 3 pieds, le passage d'un pertuis devient très-dangereux, & qu'il conviendrait pour lors de substituer à ce pertuis un sas d'écluse avec tout ce qui en dépend.

X L V I.

L'épaisseur des reverfoirs & les taluts de leurs paremens, tant

d'amont que d'aval, se déterminent d'après ce qui a été enseigné dans les deux premiers chapitres, en observant qu'un reverfoir est souvent chargé d'eau sur toute sa hauteur du côté d'amont, pendant qu'il est à sec à celui d'aval.

X L V I I.

Il y a longtems qu'on cherche la courbure qu'il convient de donner au commencement d'un reverfoir, afin que ce même couronnement ne soit pas plus fatigué dans un endroit que dans l'autre par les eaux qui coulent dessus, & que de plus les eaux à leur chute au-delà du reverfoir soient amenées insensiblement à une direction horizontale. Cette courbe n'est peut-être pas déterminable en rigueur, si l'on veut avoir égard à toutes les circonstances qui entrent dans la question. Mais nous croyons qu'on parviendra à s'en former quelque idée, au moyen du problème que nous allons résoudre.

Considérons une lame d'eau infiniment mince, ou plutôt un simple filet d'eau composé de molécules qui se succèdent les unes aux autres tout le long du couronnement du reverfoir; & qu'on nous permette de supposer que chaque molécule se meut de la même manière que si elle étoit seule & qu'elle n'éprouvât par conséquent aucune action, ni réaction de la part des molécules contiguës. Cette supposition n'est pas fort éloignée de la vérité. Quoi qu'il en soit, nous nous proposons de déterminer la courbe que doit décrire chaque molécule regardée comme un corps isolé, de manière que cette courbe souffre une pression égale dans tous ses points, en supposant la molécule soumise à l'action de la pesanteur & d'un frottement proportionnel au produit de la pression & d'une puissance quelconque de la vitesse: problème intéressant en lui-même, indépendamment de toute application dont il peut-être susceptible dans la pratique. Il n'est pas parlé dans l'énoncé de ce problème de l'autre propriété qu'il faudroit que la courbe demandée eût d'amener les eaux à une tendance horizontale, parce qu'il peut se faire que cette propriété ne soit pas compatible avec la première, & que la chose ne pourra être décidée qu'à la fin de la solution.

Soit AMN la courbe cherchée. Qu'on mène à l'axe vertical AH, les ordonnées quelconques infiniment voisines PM, *pm*; & soit OM le rayon de la développée qui répond au point M. Soit prise la verticale MK pour représenter la pesanteur de la molécule parvenue en M, & soit décomposée cette force en deux autres

Fij

MQ, ME, l'une perpendiculaire, l'autre tangente à la courbe.

$$\text{Supposons } \left\{ \begin{array}{lcl} \text{La gravité} & . & = g \\ \text{La masse de la molécule} & . & = m \\ \text{La vitesse de } m \text{ le long de l'élément } Mm & . & = u \\ \text{AP} & . & = x \\ \text{PM} & . & = y \\ \text{MR} & . & = dx \\ \text{RM} & . & = dy \\ \text{Mm} & . & = ds \\ \text{Le rayon OM de la développée} & . & = R \end{array} \right.$$

Il est clair qu'à cause des triangles semblables MEK, MRm, la force absolue MQ ou KE, sera exprimée par $gm \frac{dy}{ds}$, & la force absolue ME par $gm \frac{dx}{ds}$.

Quelle que puisse être la nature de la courbe cherchée, la pression que souffre le point M perpendiculairement à Mm, est toujours égale à la somme de la force MQ & de la force centrifuge qu'à la molécule au point M. Ainsi cette pression sera représentée par $\frac{gm dy}{ds} + \frac{muu}{R}$; & comme elle doit être la même dans tous les points de la courbe, on l'égalera à une constante C, & l'on aura l'équation (A) $\frac{gm dy}{ds} + \frac{muu}{R} = C$.

La masse m est accélérée dans le sens Mm par la force ME, & elle est retardée par la résistance du frottement qu'il faut regarder comme une force dirigée dans le sens opposé mM. Or le frottement étant une partie déterminée du produit de la pression par une puissance quelconque de la vitesse, il sera exprimé par $\frac{Cx^n}{p}$ (p étant un nombre positif plus grand que l'unité, n un exposant quelconque). Par conséquent la force accélératrice absolue de m le long de Mm sera $\frac{gm dx}{ds} - \frac{Cx^n}{p}$, & l'on aura, par le principe ordinaire des forces accélératrices, l'équation (B) $mudu = \left(\frac{gm dx}{ds} - \frac{Cx^n}{p} \right) ds = gm dx - \frac{Cx^n ds}{p}$.

Il n'est plus question que de tirer de ces deux équations la relation entre x & y .

Qu'on substitue dans l'équation (A), à la place de R, sa valeur $\frac{ds dx}{dy}$ dans laquelle ds est supposé constant; on aura (en supposant

pour abrégér un peu le calcul, $\frac{C}{m} = a$) $\frac{gdy}{ds} + \frac{uu:dy}{dsdx} = a$, ou bien $uu = \frac{adix - gdydx}{ddy}$.

Supposons $dy = \zeta ds$, & par conséquent aussi $ddy = d\zeta ds$: on aura $uu = \frac{adx - g\zeta dx}{d\zeta} = \frac{dx}{d\zeta} (a - g\zeta)$; donc $udu = -\frac{gdx}{\zeta} +$

$$\left(\frac{a-g\zeta}{\zeta}\right) d\left(\frac{dx}{d\zeta}\right) ; u^s = \left(\frac{dx}{d\zeta}\right)^{\frac{n}{2}} (a - g\zeta)^{\frac{n}{2}}.$$

Mettons ces valeurs de udu , & de u^s dans l'équation (B) ; mettons aussi pour ds sa valeur $\frac{dx}{\sqrt{1-g\zeta}}$, & faisons pour abrégér

$$\frac{C}{pm} = b : \text{ nous aurons } -\frac{gdx}{\zeta} + \left(\frac{a-g\zeta}{\zeta}\right) d\left(\frac{dx}{d\zeta}\right) = gdx -$$

$$\frac{b \left(\frac{dx}{d\zeta}\right)^{\frac{n}{2}} (a-g\zeta)^{\frac{n}{2}} d\zeta}{\sqrt{1-g\zeta}}, \text{ ou bien } d\left(\frac{dx}{d\zeta}\right) = \frac{gdx}{a-g\zeta} -$$

$$\frac{ab \left(\frac{dx}{d\zeta}\right)^{\frac{n}{2}} (a-g\zeta)^{\frac{n}{2}-1} d\zeta}{\sqrt{1-g\zeta}}.$$

Supposons $\frac{dx}{d\zeta} = q$, $dx = q d\zeta$, & pour abrégér le calcul, prenons $\frac{g\zeta}{a-g\zeta} = -M$, $\frac{ab \left(\frac{a-g\zeta}{\zeta}\right)^{\frac{n}{2}-1}}{\sqrt{1-g\zeta}} = N$; on aura la transformée

$$dq + Mq d\zeta + Nq^{\frac{n}{2}+1} d\zeta = 0, \text{ ou bien } q^{-\left(\frac{n}{2}+1\right)} dq + Mq^{-\frac{n}{2}} d\zeta + N d\zeta = 0. \text{ Pour rendre cette équation intégrable, on multipliera}$$

tous les termes par $e^{\int -\frac{n}{2} M d\zeta}$ quantité qu'on découvre par des méthodes connues, & dans laquelle c est le nombre dont le logarithme est 1 ; ce qui donnera $q^{-\left(\frac{n}{2}+1\right)} e^{\int -\frac{n}{2} M d\zeta} dq + M q^{-\frac{n}{2}} e^{\int -\frac{n}{2} M d\zeta} x$
 $e^{\int -\frac{n}{2} M d\zeta} d\zeta + N e^{\int -\frac{n}{2} M d\zeta} d\zeta = 0$, dont l'intégrale est $\frac{-\frac{n}{2} e^{\int -\frac{n}{2} M d\zeta}}{n}$

$+ \int N e^{\int -\frac{n}{2} M d\zeta} d\zeta = B$. D'où l'on voit que q est une fonction donnée de ζ . Soit représentée cette fonction par P , c'est-à-dire, soit $q = P$: on aura $dx = P d\zeta$; donc x sera aussi une fonction donnée de ζ . Donc à cause de $dy = \frac{\zeta dx}{\sqrt{1-g\zeta}}$, y sera encore une fonction de ζ . Par conséquent les deux coordonnées x & y étant exprimées par le moyen de la même variable ζ , on pourra construire la courbe demandée.

On ne connoît pas exactement la maniere dont la vitesse influe sur le frottement. Si l'on supposoit que le frottement fût simplement proportionnel à la pression, on trouveroit, en remontant aux deux équations fondamentales (A) & (B), & en employant la même analyse qu'on emploie lorsqu'il s'agit de trouver la courbe d'égalité *pression* dans le vuide, que la courbe cherchée est géométrique. Mais si on suppose avec quelques Auteurs, que le frottement est en raison composée de la pression & de la vitesse (hypothèse qui nous par oitici préférable à toute autre), on aura $n = 1$, & la courbe demandée sera à peu près telle que nous l'avons représentée dans notre figure. On voit qu'elle rend encore à amener le corpuscule qui descend à une direction horizontale. Malheureusement elle est comme impossible à exécuter dans la pratique, à cause de l'extrême complication des valeurs des coordonnées x & y . De plus il faut observer que la vitesse initiale étant un des paramètres de la courbe, lorsque cette vitesse vient à changer (ce qui arrive ici continuellement à mesure que les eaux croissent ou baissent), les dimensions de la courbe changent aussi nécessairement, & que par conséquent la courbe individuelle qui convient à un cas, ne convient pas rigoureusement à un autre.

D'après ces remarques, tout ce qu'on peut demander est la construction mécanique ou graphique de quelque courbe qui remplisse l'objet proposé d'une maniere suffisamment exacte pour la pratique : en voici une qui nous paroît avoir cette propriété.

X L V I I.

Fig. 47. La hauteur AB de la digue étant donnée, faites sa largeur AC égale à deux fois & demie cette hauteur AB. Tirez ensuite la ligne de construction CB, & décrivez du centre A & de l'intervalle AB, l'arc BED qui rencontrera CB au point D ; élevez CF perpendiculaire sur CA ; divisez CD en deux également au point G, & élevez la perpendiculaire CH qui coupera CF au point I. De ce point I, comme centre, décrivez l'arc CLD, qui, joint à l'arc DEB, donnera la courbe cherchée CLDEB.

Il est vrai que le frottement est très-considérable le long du parement en talon renversé que donne cette courbe, ce qui force à n'en faire usage que lorsqu'on a des matériaux fort durs, & surtout d'un très-grand échantillon ; mais lorsqu'on en peut trouver de cette qualité, & lorsque la hauteur de la chute est considérable, il n'y a point à balancer à se servir de la courbe. Le frottement n'a d'autre effet que d'user à la longue le couronnement

du reverfoir, ce qui donne la facilité de faire en tems convenable les réparations qu'on croit nécessaires, au lieu que la chute de l'eau & sur-tout des glaçons sur un plancher horizontal, brise & détruit ce plancher au moment où on s'y attend le moins, & presque toujours dans le tems des grandes eaux ou des débâcles, de sorte qu'il est souvent impossible d'y remédier à tems.

Lorsqu'on n'a pas de matériaux des qualités requises pour faire un reverfoir en talon renversé ; lorsque la hauteur de la chute n'est pas assez considérable pour exiger cette dépense, & enfin lorsque la hauteur de l'eau sur le radier est en tout tems assez forte pour rompre le coup de celle qui tombe, & sur-tout des glaçons, on peut se contenter d'une digue dont les paremens soient en talut, d'après ce qui a été dit à ce sujet sur les autres digues, & le dessus en pente, le tout ainsi que la fig. 48 le représente.

FIG. 48.

Il est évident que le dessus du reverfoir n'éprouve aucune fatigue s'il est dirigé suivant un talut BE qui ne soit pas rencontré par la parabole BF représentant la courbe que l'eau décrirait si elle étoit abandonnée à elle-même. Si on dirigeoit au contraire ce dessus suivant un talut BG qui rencontrât la parabole au point O, toute la partie OG seroit labourée par des ondulations paraboliques qui tendroient à la dégrader ; d'où l'on voit qu'il faut toujours tracer le dessus d'un reverfoir, de manière qu'il ne puisse pas être rencontré par la parabole que l'eau décrit en tombant.

Si la digue DBEC, enfermée sous la parabole BF, n'étoit pas assez épaisse pour soutenir les eaux dont elle est chargée, il faudroit augmenter son épaisseur du côté d'amont & faire le dessus BN de ce repaïssissement de niveau, afin de ne rien changer à la parabole BHQF.

Dans le cas où cette digue DBEC seroit suffisante, mais où le talut EB rendroit l'angle EDB trop aigu, il seroit très-utile de donner au dessus du reverfoir la courbure BOH de la parabole.

Il ne reste donc plus de difficulté que par rapport au choc de l'eau contre le fond CF ou contre le radier, qu'il est toujours indispensable d'y construire lorsque le reverfoir n'est pas établi sur le roc. Nous observerons à ce sujet qu'il est pour le moins inutile de chercher à ramener les eaux au pied du reverfoir en inclinant de ce côté le radier *de* ; car outre que ce radier est par ce moyen frappé plus directement, les eaux réfléchies en B, suivant un plus grand angle que si le radier étoit de niveau, tomberont vers C de plus haut, & y produiront par conséquent un

FIG. 49.

plus grand affouillement. Une pente en sens contraire produiroit encore plus directement l'affouillement: il faut donc s'en tenir à la position horizontale.

X L I X.

Passons maintenant à ce qui regarde la construction des reverfoirs relativement au plus ou moins de solidité qu'ils doivent avoir selon la charge d'eau qu'ils ont à soutenir & les matériaux avec lesquels on est obligé de les construire, en commençant comme nous avons toujours fait, par les constructions les plus simples & les moins coûteuses.

FIG. 50. La figure 50 représente la coupe d'un reverfoir semblable à ceux qu'on construit sur les petites rivières, & lorsqu'on veut épargner la dépense.

FIG. 51. On voit (fig. 51), l'élevation & la coupe d'un reverfoir de charpente, avec son plancher branchant AB qui doit s'étendre plusieurs pieds au de-là de la chute des plus grandes eaux.

FIG. 52. Le reverfoir représenté (fig. 52), est établi sur le roc, & est construit en maçonnerie. Si le roc, au lieu de se trouver à la surface, étoit à plusieurs pieds de profondeur, comme dans la figure

FIG. 53. 53, il faudroit descendre la fondation jusqu'au solide, & construire en aval le radier BA, dont la maçonnerie doit être liée avec le corps de la digue, & doit s'étendre, comme le plancher branchant de la fig. 51, au de-là de la chute des eaux. Le corroi de glaise E ne peut être que de la plus grande utilité. C'est une petite dépense par rapport à la totalité de l'ouvrage, & l'on se repent presque toujours de ne l'avoir pas faite.

FIG. 54. Dans le cas où l'on voudroit construire un reverfoir en maçonnerie sur un fond absolument mauvais (fig. 54), le corroi de glaise E est encore plus essentiel, & il faut établir tant la digue que son radier, sur pilotis avec de bons bordages de pal-planches en amont & en aval, le tout ainsi qu'il est exprimé dans la figure 54. La dépense d'un plancher de madriers sur le grillage qui couronne les pilots, seroit plus qu'inutile dans cette espèce d'ouvrage, puisque ce plancher interromperoit la liaison entre la maçonnerie dans les cases du grillage, & celle de la digue.

FIG. 55. Enfin on voit, fig. 55, la coupe d'un reverfoir dont le dessus seroit formé suivant la méthode que nous avons donnée (art. XLVIII). On y a marqué la manière dont les pierres doivent être appareillées & posées pour qu'il ne s'y trouve pas d'angle trop maigre, & pour que leur lit inférieur soit toujours de niveau.

L.

L.

Un objet de la plus grande importance pour la solidité des reverfoirs, est de bien assurer leurs extrémités par des enracinemens ou culées AB, CD qui doivent s'élever au niveau du dessus des berges, & dont les jouées B & C, doivent être construites avec les plus beaux quartiers de pierre reliés & encastrés suivant que les circonstances l'exigeront d'après ce que nous avons dit de la construction des murs de quai, & même de celle des digues maritimes.

FIG. 36.

L'observation que nous avons faite sur le danger qu'il y avoit de mettre l'eau contre les digues en terre, sitôt qu'elles sont achevées, doit aussi avoir lieu pour les digues en maçonnerie, & surtout pour les reverfoirs. Quantité d'ouvrages de cette espèce, très-bien faits d'ailleurs, ont été renversés, parce qu'on s'est trop précipité à cet égard. Il y a à la vérité des circonstances où l'on ne peut faire autrement, comme quand un ouvrage ne se trouve achevé qu'à la fin de l'automne. En ce cas il seroit très-utile de le revêtir en vieilles planches retenues avec un bâtis de charpente, aussi en vieux bois, pour épargner la dépense; car il suffit que ce revêtement puisse passer l'hiver, après quoi l'ouvrage est sauvé, s'il a été construit avec quelque attention.

C H A P I T R E V.

Des Épis.

L I.

ON donne quelquefois indifféremment le nom d'épis à toutes les digues, dont l'objet est de conserver les berges d'une rivière, & c'est en ce sens qu'on appelle *épis* le long du Rhin, les revêtemens en fascinages, que nous avons cru devoir placer dans le même chapitre que les murs de quai, parce qu'ils en tiennent réellement lieu dans les endroits où on les construit.

Les épis proprement dits, dont il s'agit ici, sont des bouts de digues AB, CD, EF destinés à modifier le cours d'une rivière, de manière qu'elle se rétablisse comme d'elle-même dans son premier état, en détruisant les atterrissemens & en remplissant les affouillemens que l'irrégularité & la rapidité du courant y ont formés.

FIG. 37.

G

Les épis proprement dits ne sont donc point des ouvrages permanens ; & leur objet une fois rempli, on voit que si on les laissoit subsister plus long-tems, les inconvéniens auxquels on auroit remédié sur une rive, ne tarderoient pas à se faire appercevoir sur la rive opposée. On a dû, par cette raison, chetcher les moyens de parvenir au même but sans construire à grands frais des ouvrages dont la démolition occasionne peu de tems après une nouvelle dépense. C'est pour cela qu'on se contente souvent de faire échouer à propos quelque vieux bateau qu'on déchire & qu'on retire par morceaux, lorsqu'il a produit l'effet qu'on en attendoit.

Une autre considération vient à l'appui de la précédente, pour construire les épis le plus légèrement que la profondeur & la rapidité du courant le permettent ; c'est que presque toujours les circonstances cessent d'être les mêmes à mesure que l'épi produit son effet, & varient même d'autant plus promptement qu'il agit avec plus de succès. Les épis ambulans sont en ce cas d'une très-grande utilité.

L I I.

La plupart des épis ambulans ne sont autre chose qu'une givée de falcines qu'on fait échouer où l'on veut, en la chargeant de pierres, & qu'on remet à flot en ôtant ces mêmes pierres, & en attachant le long de son pied des tonneaux vuides & bien bouchés, auxquels on fait prendre fond à l'aide d'un pareil nombre de poulies fixées solidement dans cette givée.

On emploie encore avec succès des pontons semblables à ceux dont on se sert pour faciliter le curement des ports de l'Océan. *M. Belidor* recommande même l'usage du radeau de *M. Castaing*, par rapport à la facilité avec laquelle on peut le transporter & changer sa direction & son talut. Il est vrai que ce radeau a tous ces avantages dans les ports de l'Océan, parce qu'il s'échoue de lui-même en marée basse dans l'endroit où on le conduit à la faveur de la marée haute ; mais il n'en est pas de même sur les rivières où il faudroit le faire assez lourd pour qu'il s'enfonçât par son propre poids, & où on ne pourroit par conséquent le mettre & le retenir à flot qu'à l'aide d'autres radeaux plus légers, ou avec des bateaux & des tonneaux : on sent combien cela en compliqueroit la manœuvre.

L I I I.

Lorsque la trop grande ou trop petite profondeur de l'eau, sa rapidité ou d'autres circonstances ne permettent pas de faire usage

des épis ambulants; ou que l'effet que l'on se promet d'un épi doit nécessairement être l'ouvrage de plusieurs années, il faut alors construire un épi dormant & proportionner sa solidité au tems pendant lequel on présume qu'il devra subsister.

Le plus simple & le plus ordinaire des épis dormants est composé d'une file de pilots battus à la sonnette, qu'on est en usage de revêtir du côté d'amont avec un vannage, ou seulement avec des claies. Si le courant étoit plus rapide, on pourroit appuyer ce premier rang de pilots par un second; s'il l'étoit moins, il suffiroit d'adosser le vannage ou les claies contre une ou plusieurs rangées de gabions remplis de pierres ou de gravier, & traversés chacun par un fort piquet qui sert à les fixer où l'on veut.

Quant aux épis qui demandent plus de solidité, on peut avoir recours à ce qui a été dit des autres especes de digues. En effet, il n'y a aucune différence essentielle entre la maniere dont on doit établir les épis en fascines, & celle dont nous avons vu qu'on établissoit les revêtemens de fascinages qui se font le long des berges. Les épis construits par encaissement ont aussi le plus grand rapport avec les ouvrages qu'on fonde par encaissement dans la mer, & enfin les battis doubles, espece d'épis particulièrement en usage dans le département des turcies & levées, ne diffèrent presque en rien des jettées & battes dont il a été traité dans le troisieme chapitre.

L I V.

On pourroit faire un épi très-solide & très-commode, en y employant des chevres de charpente qu'on a la liberté de placer aussi près & aussi éloignées les unes des autres qu'on le juge convenable, pour donner à l'épi une résistance proportionnée à l'effort qu'il doit soutenir. Ces chevres se placent toujours de maniere que leur dos AB soit du côté d'amont. C'est sur ce dos qu'on appuie le vannage ou les claies qui doivent former le parement de l'épi: on donne à ce parement plus ou moins de talut, en alongeant ou raccourcissant les jambes CB, DB, en enterrant plus ou moins la queue A, ou enfin en appliquant sur le dos AB des fourrures plus épaisses par un bout que par l'autre. Le plus grand avantage d'un épi de cette espece, c'est que toutes les pieces dont il est composé étant indépendantes les unes des autres, on peut lui donner telle direction & telle courbure qu'on juge à-propos, & changer cette direction & cette courbure en totalité ou en partie, toutes les fois qu'on le croit nécessaire.

Fig. 38.

G ij

Quelque supériorité que l'épi qu'on vient de décrire ait presque toujours sur les autres, les circonstances varient si prodigieusement, qu'il n'y a aucune sorte de construction qui ne puisse trouver sa place ; c'est pour cela qu'avant de passer à ce qui concerne la direction qu'on doit donner aux épis de quelque genre qu'ils soient, nous allons examiner ce qui a rapport à la forme des épis dormants.

L V.

Fig. 57. Un épi qui seroit aussi élevé à sa tête B qu'à sa racine A, intercepteroit une si grande quantité d'eau lors des crues, qu'il en pourroit résulter une infinité d'accidens. Il est vrai que ce seroit un moyen pour raser en bien moins de tems l'attérissement G ; mais comme il vaut mieux reculer de quelque tems l'effet qu'on attend d'un épi, que de s'exposer aux ravages que peuvent faire les eaux lorsqu'elles sont trop resserrées, c'est un très-bon usage de tenir le dessus d'un épi en talut : il travaille par ce moyen en tout tems sans trop retrécir le lit. On comprend assez qu'outre la sujétion qu'il y auroit à construire un épi en pyramide triangulaire, comme EF, il seroit à craindre que la pointe F, & l'arrêtc EF ne se dégradassent trop facilement.

L V I.

Les eaux étant ordinairement presque aussi hautes au-dessous qu'au dessus d'un épi, & la pression y étant par conséquent à très-peu de chose près la même ; on voit que dans le cas où le genre de construction de cet épi exigeroit qu'on en calculât l'épaisseur, c'est principalement au choc qu'il faudroit avoir égard pour déterminer cette épaisseur qui se trouvera facilement dans tous les cas par les méthodes précédentes.

L V I I.

Fig. 59. Comme les différens filets d'eau paralleles qui viennent frapper un épi AMB adjacent à la rive AO, n'ont pas la même vitesse dans toute la largeur AF qui répond à cet épi, & que ceux qui sont les plus éloignés de AO peuvent avoir la plus grande vitesse, c'est un problème utile de déterminer la nature de la courbe qu'il faut donner au plan d'un épi pour que tous les élémens de cette courbe souffrent des chocs égaux.

Soient donc AMB la courbe demandée, AP l'axe des abscisses, PM, pm deux ordonnées infiniment voisines.

[illegible]

L'impulsion perpendiculaire contre l'élément Mm , est proportionnelle à $Mm \times Y^x \times \frac{dY^x}{ds} = \frac{Y^x ds^{x-1}}{ds}$: or puisque tous les éléments de la courbe doivent à égalité de longueur, souffrir des chocs égaux, il s'en suit qu'on aura $\frac{Y^x dy}{ds} = A ds$, A étant une constante, cette équation donne $Y^x dy^x = A dx^x + A^2 y^x$, ou bien $d\lambda \sqrt{A} = dy \sqrt{Y^x - A}$; donc $x \sqrt{A} + B = \int dy \sqrt{Y^x - A}$, B étant une seconde constante. Telle est en général l'équation de la courbe AMB ; les deux constantes A & B , doivent être déterminées par les deux conditions qu'elle passe par les deux points donnés A & B , c'est-à-dire, de manière qu'on ait 1°. $y=0$, lorsque $x=0$, 2°. $y=BO$, lorsque $x=AO$.

Il est clair que, lorsqu'on connaît par des expériences immédiates dans chaque cas particulier la loi de la fonction Y , c'est-à-dire, la loi suivant laquelle varient les vitesses des différents filets qui viennent frapper AMB , rien ne sera si facile que de construire cette courbe, soit algébriquement, soit par les quadratures. Il n'est pas moins évident qu'on pourra toujours la mettre en œuvre, quelle que puisse être la direction de l'épi, puisqu'on est maître de la faire passer par tel point B que l'on veut. Elle est principalement avantageuse lorsqu'elle est frappée immédiatement par le courant, c'est ce qui arrive lorsque l'angle HAM est fort obtus. Mais dans les cas où il se forme au-devant de l'épi un amas d'eaux dormantes, elle est assez indifférente, du moins lorsque l'épi est une fois construit.

L V I I L

Il nous reste maintenant à examiner ce qui concerne la direction des épis, laquelle doit varier d'une infinité de manières, relativement à la position des affouillemens qu'on veut combler, & à celle des atterrissemens qu'on se propose de raser.

Les différens degrés de vitesse que les eaux d'une rivière acquièrent ou perdent à mesure qu'elles augmentent ou qu'elles dimi-

nuent ; les modifications que reçoit encore cette vitesse & même la direction du courant en frappant non-seulement contre les épis, mais encore contre le prisme d'eaux dormantes qui se forme ordinairement au-devant d'un épi rectangulaire, ou contre la pyramide, aussi d'eaux dormantes, qui se forme au même endroit lorsque le dessus de l'épi est en pente, & une infinité d'autres incidens qui se succèdent d'un instant à l'autre, sont autant de causes qui rendroient encore plus inutiles que difficiles les calculs qu'on pourroit faire à ce sujet. C'est pour cela que nous nous en tiendrons ici à quelques principes généraux confirmés par l'expérience qu'il faudra combiner relativement aux circonstances où l'on pourra se trouver.

1°. L'effet d'un épi dépend principalement de la vitesse du courant & de l'ouverture du passage qui reste entre la tête de cet épi & la berge opposée, de sorte que l'angle que l'épi forme avec la berge dans laquelle il s'enracine, est dans beaucoup de circonstances bien moins essentiel qu'on ne le croit communément. C'est ce que nous allons d'abord faire voir pour le cas où le but d'un épi seroit de combler un affouillement par le moyen des dépôts que fait la masse d'eaux dormantes qu'il occasionne.

Fig. 60.

Soit AB un épi placé perpendiculairement sur la berge CD : la masse d'eaux dormantes CBDA qui en résulte, restera à peu de chose près la même, quoiqu'on change la direction de cet épi, pourvu que sa tête reste toujours au point B, & que son corps ne sorte point de l'espace CBDA. Il arrivera seulement que la masse d'eaux dormantes diminuera du côté où on aura transporté l'enracinement A, & augmentera de l'autre, de sorte que cette masse entière sera à l'apport de l'épi, s'il est placé suivant la direction BD, & qu'elle se trouvera au contraire à l'aval du même épi, si on le place suivant la direction CB. Mais si l'on donnoit au même épi une direction GB, en dehors de la masse d'eaux dormantes CBDA, cette masse augmenteroit du côté de l'épi de tout le triangle CGB, & diminueroit vraisemblablement de quelque chose le long le long de la ligne BD, parce que le courant y seroit porté un peu plus directement. Il ne paroît pas qu'en donnant à l'épi la direction BH, cela puisse produire dans les environs de BC le même effet que l'épi placé en GB produit aux environs de BD.

Quant au cas où l'épi auroit pour objet de détruire un attérissement placé quelque part entre F & L, il paroît qu'il seroit encore assez indifférent que cet épi fût placé en CB, en AB, ou en DB ; car le parement CB de la masse d'eaux dormantes, occasionnée

par l'épi AB, ou par l'épi DB, dirigera le courant vers la berge FL, à peu près de la même manière que le feroit l'épi lui-même, s'il étoit placé en CB.

2°. Lorsque la masse d'eaux dormantes, occasionnée par un épi EG, peut couvrir en entier l'affouillement qu'on se propose de combler, & lorsque la rivière n'est pas d'ailleurs trop profonde vers le milieu de cet affouillement, l'épi EG est préférable aux deux HI & LM, tant parce que leur construction coûteroit vraisemblablement davantage, que parce qu'il résulteroit de ces deux épis des attérissemens O, N, P, Q en dehors de l'affouillement à combler. Si l'épi EG ne pouvoit pas produire une masse d'eaux dormantes, aussi étendue que cet affouillement HELG, il faudroit, au lieu lieu de cet épi EG, faire les deux petits *hi*, *lm*. C'est donc dans tous les cas une erreur que de proposer pour remplir un affouillement deux épis placés en dehors, l'un à l'amont, l'autre à l'aval de cet affouillement.

FIG. 61

3°. Quelle que soit la direction d'un épi tel que AB, il ne peut gueres servir qu'à enlever un attérissement en angle saillant D. Dans le cas où on auroit un attérissement en longueur HI, un épi EL qui réduiroit la rivière à un canal étroit le long de cet attérissement, seroit le meilleur qu'on pût employer pour le détruire. De petits éperons G, placés le long de son parement, accéléreroient beaucoup l'opération en rejetant l'eau par cascades contre l'attérissement. Sans l'avantage qu'on retire de ces petits éperons, on pourroit se contenter de deux épis AB, CD, pourvu qu'ils ne fussent pas absolument trop éloignés l'un de l'autre, car dans ce cas le parement BD de la masse d'eaux dormantes, comprise entre ces deux épis, doit produire à peu de chose près le même effet qu'un épi placé suivant cette ligne BD.

FIG. 62

Il faut avoir soin de couper en divers sens par de petites tranchées les attérissemens qu'on veut enlever. On a marqué ces tranchées sur les fig. 62, 63, 64 & 65. Il est aussi très-utile de labourer l'attérissement toutes les fois que les eaux sont assez basses pour le permettre.

FIG. 62, 63,
64 & 65.

Les fig. 64 & 65 représentent plusieurs dispositions d'épis qui ont chacune leur avantage, car il y a tant de variétés dans la vitesse des fleuves, & sur-tout dans la consistance de leurs berges, que ce qu'on peut faire de mieux sur l'un ne convient souvent point du tout sur un autre. C'est pour cela que la conduite de ces fortes d'ouvrages demande, dans ceux qui en sont chargés, non-seulement une expérience consommée en ce genre, mais même

FIG. 64 &
65.

une connoissance particulière de la rivière sur laquelle on veut travailler.

Différentes manières de barrer une rivière.

L I X.

Comme plusieurs Auteurs rangent dans la classe des épis les digues destinées à barrer entièrement un bras de rivière, nous placerons ici ce que nous avons à dire sur ce sujet.

La première chose qu'il y ait à faire lorsqu'on veut barrer entièrement un bras de rivière, est de curer & d'approfondir le lit auquel on veut la restreindre. Une autre précaution aussi essentielle & presque aussi négligée que la précédente, c'est de donner à la digue une épaisseur proportionnée à l'augmentation de hauteur d'eau que le barrage occasionnera nécessairement. Un épi, tel que GH, construit quelque tems avant que d'entreprendre ce barrage, prépare insensiblement l'opération, en approfondissant le lit HIL, & en faisant rehausser le fond du bras CDEF qu'on veut barrer.

FIG. 66.

Quant à l'endroit où l'on doit placer la digue & à la direction qu'on veut lui donner, on peut consulter ce que nous avons dit à ce sujet (art. XLIV).

Les choses ainsi préparées, il faut battre une ou plusieurs files de pilots contre lesquels on appuiera la digue. Nous disons que la digue doit être appuyée contre les pilots, car une digue enfoncée entre deux rangs de pilots, qu'on remplit successivement de terre, ne réussit presque jamais. L'eau resserrée dans la dernière partie qui reste à remplir, creuse si profondément en peu de tems, que les parties joignantes qu'on regardoit comme perfectionnées, sont souvent déracinées & emportées avant que la digue ait pu être achevée. Si l'on étoit absolument obligé de remplir la digue successivement & par parties, il faudroit toujours commencer par l'endroit le plus profond, & finir par l'endroit où il y auroit le moins d'eau, & où elle seroit le moins rapide.

Pour l'ordinaire on amène contre les pilots une givée de fascines qui tient toute la largeur du lit qu'on veut barrer; on la fait échouer en détachant les tonneaux vuides qui la soutenoient à flot, & en la chargeant très-promptement de terre, au moyen des grands amas qu'on en a dû faire le plus près qu'il a été possible de ses extrémités. On doit aussi avoir des bateaux chargés de terre & glaceaux qu'il faut jeter au pied & en amont de la givée,

vée, & qu'on y affermit avec de grands rabots semblables à ceux qui servent à corroyer le mortier. Ces terres, jettées à l'amont de la givée & que l'eau force à entrer dans les vuides & interstices qui s'y peuvent trouver, sont bien plus utiles que celles qu'on jetteroit derrière, & que l'eau qui filtre à travers la givée entraîne-roit au-delà.

On pourroit, si l'ouvrage méritoit cette dépense, faire sur les pilots destinés à soutenir la digue un échaffaud composé de baf-cules qu'on chargeroit de terre, & qu'on renverseroit toutes en-semble sur la givée au moment où on détacheroit les tonneaux pour lui faire prendre fond.

Il y auroit une autre maniere de barrer un bras de riviere, ce se-roit de substituer des chevres pareilles à celles de la figure 58 aux pilots destinés à soutenir la digue, & de construire sur ces chevres mêmes une grande givée dont le pied AB seroit composé de me-nues branches bien feuillées. Il n'y a aucun doute qu'en coupant en même tems toutes les harres qui la retiendroient & en la fai-sant glisser promptement d'une seule piece, de maniere que toutes les menues branches se refoulassent sur la ligne *ab* du pied des che-vres, cette givée auroit assez de force pour résister à l'eau jusqu'à ce qu'on eût eu le tems de la charger entierement de terre.

Fig. 67.

Il faut principalement avoir attention de regarder à l'aval de la digue les endroits par où l'eau commence à s'ouvrir un passage, afin d'y faire promptement porter remede du côté d'amont. Une autre attention non moins essentielle que la précédente, c'est de veiller aux deux extrémités de la digue par où l'eau s'échappe très-souvent. On prévient cet accident en appuyant chacune de ses ex-trémités par un bout de digue A bien enraciné dans les terres. Il faut aussi placer à l'amont de la givée, si-tôt qu'elle est échouée, deux gros fagots de glageaux B, que l'on fixe solidement dans l'angle au moyen du fort piquet qui les traverse.

Fig. 68.

Lorsque le fond de la riviere est trop mouvant, il faut avec des dragues à la main ou à chapelet, draguer à 2 ou 3 pieds de pro-fondeur tout le terrain sur lequel on doit asseoir la digue, & même 6 pieds au-devant. On substitue ensuite de la bonne terre glaise aux sables mouvans qu'on a enlevés ; mais pour que cette opération réussisse, il faut draguer par parties & placer au derrière de l'exca-vation de petits vanages qui empêchent le courant d'enlever la glaise à mesure qu'on la jette.



C H A P I T R E VI.

Des Batardeaux.

L X.

QUOIQUE plusieurs des digues, dont il a été parlé, prennent quelquefois le nom de batardeaux, & qu'on le donne même communément aux digues de maçonnerie qui se construisent dans les fossés des places fortifiées, on entend plus généralement par *batardeaux* ces especes de digues provisoires dont l'objet est d'enfermer la partie du fond d'une rivière, d'un lac ou de la mer, qu'on veut mettre & tenir à sec pendant un certain tems, afin d'y construire une vraie digue, un pont ou quelqu'autre ouvrage. C'est de ces batardeaux dont il sera ici question.

L X I.

Le corps d'un batardeau est toujours de terre, & plus communément de celle appelée *glaise* qui est la meilleure, tant par rapport à sa tenacité, que parce qu'elle pèse plus que les autres & présente par conséquent plus de résistance à volume égal. Quand on est absolument obligé de se servir de terre légère, il faut faire les batardeaux un peu à l'avance, afin de donner à ces terres le tems de se rasseoir.

FIG. 69. Lorsqu'un batardeau a peu de hauteur d'eau à soutenir, comme 1 ou 2 pieds, & que d'ailleurs cette eau est dormante; on abandonne quelquefois la terre à elle-même, tel est le batardeau A, fig. 69. Plus souvent cependant on soutient le batardeau du côté de l'ouvrage par de petits pilors, derrière lesquels on met quelques planches ou des claies de saules, comme B (même fig.).

FIG. 70. Communément les batardeaux sont composés de deux rangs de pieux A & B, reliés chacun avec son opposé par une harte CE, en dedans, & contre lesquels on pose des claies CD, EF, après quoi tout l'espace compris entre les claies est rempli de bonne terre grasse, bien corroyée avec les pieds, ou à la dame & au rabor, tant que la profondeur de l'eau est trop grande pour que les hommes puissent s'y mettre.

Il faut sur-tout avoir attention, avant que de mettre la terre dans le batardeau, de bien draguer le fond DF, c'est-à-dire, d'enlever toute la vase, le sable fin & les grosses pierres qui s'y trouvent.

Quelquefois on apporte plus de précautions à la construction des batardeaux. Les pieux équarris A sont couronnés par un chapeau B, & entretenus par une lierne E placée à la hauteur des basses eaux, entaillée à la rencontre des pieux & bien boulonnée avec ces pieux. On met en dedans & contre ces mêmes pieux un vannage de planches de deux pouces d'épaisseur enfoncées de 6 à 8 pouces en terre, & contretenues par des traverses de pareille épaisseur de deux pouces. Avant que de mettre, battre & marcher la glaise derrière les vannages, on relie les chapeaux par des entre-toises CD chevillées sur ces chapeaux, & entaillées à leur rencontre.

Fig. 71.

Enfin lorsqu'on veut encore plus de solidité, au lieu d'un simple vannage de deux pouces appuyé en dedans des pieux, on bat entre ces pieux, & sur leur même ligne des pal-planches de quatre pouces d'épaisseur, qu'on fixe & retient entre deux cours de liernes, comme on le voit fig. 72.

Fig. 72.

Les batardeaux les plus difficiles à construire sont ceux qui doivent être établis sur le roc vif, dans lequel les pieux ne peuvent par conséquent pas prendre fiche. La fig. 73 représente l'assemblage d'un batardeau qui seroit très-utile en pareille circonstance. Le pieu AB, assemblé à charnière par son pied dans la queue B de la chevre BCD, se met facilement à-plomb: on le maintient dans cette position en coupant de longueur la contre-fiche AC qu'on assemble sur le tas. Les pieux une fois ainsi fixés à-plomb, le reste ne souffre plus aucune difficulté.

Fig. 73.

L X I I.

L'épaisseur des batardeaux doit se calculer comme celle des autres digues; nous observerons seulement que lorsqu'on les construit, suivant ce qui est indiqué (fig. 71), & sur-tout lorsqu'ils sont garnis de pal-planches de 4 pouces, la résistance des bois est alors un objet si considérable qu'on peut se contenter de mettre la terre en équilibre avec la pression & le choc de l'eau.

L X I I I.

La hauteur des batardeaux se règle communément d'après les crues ordinaires, de manière qu'elles ne puissent pas porter l'eau dans l'enceinte. On sent combien la dépense de ces batardeaux seroit considérable sur certaines rivières, si on vouloit les tenir au-dessus des plus grandes crues. Cela dépend au reste des circonstances locales, de la nature de l'ouvrage qu'on construit, & du plus ou moins d'inconvénient qu'il y auroit à ce qu'il fût submergé.

Lorsque les batardeaux ont beaucoup de hauteur, on est souvent obligé de les soutenir par des arc-boutans. Il auroit mieux valu les construire par gradins ; ces sortes de batardeaux facilitent la manœuvre, & l'on peut y employer beaucoup de vieux matériaux qui ne pourroient pas servir, si on faisoit le batardeau aussi large par en haut que par en bas.

L X I V.

La forme d'un batardeau & l'étendue qu'il doit occuper, dépendent principalement de la forme & de la grandeur de l'ouvrage qu'on veut y enfermer, du nombre des chapelets ou autres machines à épuiser qu'il faut y établir, & des manœuvres plus ou moins compliquées & embarrassantes qu'on aura à y faire. On doit d'ailleurs placer, autant qu'il est possible, les flancs d'un batardeau parallèlement au fil de l'eau, & il faut toujours ménager au courant une entrée & une sortie facile dans le lit qui lui reste, en formant des pans coupés & des avant & arrière-bées qu'on peut voir fig. 74.

Fig. 74.

Cette figure comprend trois batardeaux ; l'un AB est destiné à favoriser l'établissement de la fondation d'un mur de quai ; le second DEFG enferme une culée H, & une pile I ; quelquefois on fait entre la pile & la culée un petit contre-batardeau KL. Enfin le troisième batardeau MN ne renferme qu'une pile.

Lorsque le courant est très-rapide, on le rompt quelquefois par un vannage, tel que OP ou CF, placé en avant & à quelque distance du batardeau, ce qui le soulage beaucoup.

On doit regarder, avant que de déterminer l'emplacement d'un batardeau, s'il n'y a pas au dessous quelque atterrissement qu'il convienne de raser, & dans ce cas on établit les branches de ce batardeau de manière qu'il puisse en même tems servir d'épi. C'est cette attention à profiter de toutes les circonstances, qui distingue principalement l'homme intelligent du praticien borné.

F I N.



T A B L E

D E S C H A P I T R E S .

<i>EXPOSITION du sujet,</i>	page 5
CHAPITRE I. <i>Des Chauffées d'étang,</i>	6
SECTION I. <i>Calcul des dimensions de la digue suivant une première hypothèse,</i>	10
SECT. II. <i>Calcul des mêmes dimensions suivant une seconde hypothèse,</i>	15
CHAP. II. <i>Des ouvrages qui se construisent le long des rivières pour en garantir les berges & retenir les eaux dans leur lit.</i>	20
SECT. I. <i>Des Murs de Quai,</i>	21
SECT. II. <i>Des Turcies & Levées,</i>	28
SECT. III. <i>Des Revêtemens en fascinage,</i>	29
CHAP. III. <i>Des Jetées,</i>	31
<i>Détermination de la figure la plus avantageuse de la tête d'une jetée,</i>	36
CHAP. IV. <i>Des Reverfoirs,</i>	41
CHAP. V. <i>Des Epis,</i>	49
<i>Différentes manières de barrer une rivière,</i>	56
CHAP. VI. <i>Des Batardeaux,</i>	58

Fin de la Table.

E R R A T A.

CET Ouvrage n'ayant pas été imprimé sous les yeux de ses Auteurs, il s'y est glissé un très-grand nombre de fautes, sur-tout dans les calculs. On va indiquer & corriger les principales.

Page 7, ligne 2, réservoirs, lisez réverloirs.

Pag. 8, lig. 12, de eaux, lisez des eaux.

Ibid. à la marge, vis-à-vis la ligne 14, Fig. 2, lisez Fig. 1.

Pag. 13, lig. 22, on a mis le chiffre 2 pour la lettre z.

Pag. 14, lig. 3, $\frac{nh}{a} lisez \frac{nh}{a}$.

Pag. 16, lig. 32, poids comme Q, lisez poids connu Q.

Ibid. lig. 34, K, lisez k.

Pag. 17, lig. 21, dans le dernier terme de l'équation, au lieu de

$z - \frac{1}{a}$ lisez $z - \frac{1}{a}$.

Pag. 18, lig. 19, N=O, lisez N=0.

Ibid. à la marge, vis-à-vis la lig. 22, mettez Fig. 9.

Pag. 22, lig. 6, e cas, lisez le cas.

Ibid. lig. 26, $\sqrt{aa \times ff}$, lisez $\sqrt{aa + ff}$.

Ibid. lig. 27, le sinus total = 1, lisez le sinus total = 1.

Pag. 24, lig. 17, du, lisez un.

Ibid. lig. 18, du, lisez de.

Ibid. lig. 20, $\frac{m \gamma^2 \cdot V^2 \cdot q^2 \cdot r^2}{2 K v^2}$ lisez $\frac{m Q^2 \cdot V^2 \cdot q^2 \cdot r^2}{2 K v^2}$.

Pag. 27, lig. 32, les lignes ab l'indiquent, lisez la ligne ab l'indique.

Pag. 33, lig. 24, caisse, lisez laisse.

Pag. 40, lig. 8, (sin. BAE), lisez (sin. BAE)' (les 2 qui doivent affecter les sinus sont effacés dans tout cet endroit).

Ibid. lig. 19, $\left(\frac{(b-x) r - qa}{\sqrt{aa + (b-x)^2}} \right)$ lisez $\left(\frac{(b-x) r - qa}{\sqrt{aa + (b-x)^2}} \right)^2$.

Pag. 42, lig. 26, réservoirs, lisez réverloirs.

Pag. 43, lig. 6, commencement, lisez couronnement.

Ibid. on a oublié de citer à la marge, la Figure 46.

Pag. 44, lig. 8, RM, lisez Rm.

Pag. 52, lig. 18, à craindre, lisez à craindre.

Pag. 54, lig. 34, supprimez ces mots, le long, qui se trouvent répétés.

Pag. 55, on a oublié de citer à la marge la Figure 63.

A P P R O B A T I O N.

J'ai la par ordre de Monseigneur le Vice-Chancelier, un manuscrit intitulé : *Recherches sur la construction la plus avantageuse des Digue's, &c.* & je pense que son impression ne peut qu'être très-utile au Public, & faire honneur à ses Auteurs. A Paris, le 25 Septembre 1764.

MONTUCLA.

P R I V I L E G E D U R O I.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra : S A V O I R. Notre amé CHARLES-ANTOINE JOMBART, nostre Libraire à Paris, Nous a fait exposer qu'il désireroit faire imprimer & réimprimer des Ouvrages qui ont pour titre : *ARCHITECTURE HYDRAULIQUE ; Bibliothèque portative d'Architecture élémentaire ; Architecture Française, par M. Blondel ; Cours d'Architecture de Vignole, par d'Aviler, avec un Dictionnaire des termes d'Architecture, par le même ; Méthode pour apprendre le Dessin, avec des Figures & des Académies ; Anatomie à l'usage des Peintres, par Tortebat ; Géométrie de Le Clerc ; Traité de Sécrotomie, par M. Frenier ; Architecture Moderne ; De la décoration des Edifices, par M. Blondel ; la Théorie & la Pratique du Jardinage, par Alexandre Le Blond ; Œuvres de M. Ozanam ; Œuvres de M. Belidor ; savoir, le Cours de Mathématique, la Science des Ingénieurs, le Bombardier François ; Cours de Science militaire, par M. Le Blond, contenant l'Arithmétique & la Géométrie de l'Officier, la Fortification, l'Artillerie, l'Attaque & la Défense des Places, la Cassimération, la Tactique, &c. Recueil des Pierres gravées du Cabinet du Roi, s'il nous plaîtoit de lui accorder nos Lettres de privilege pour ce nécessaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Exposant, nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer & réimprimer lesdits Ouvrages, autant de fois que bon lui semblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de dix années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes : Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance : comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lesdits Ouvrages, ni d'en faire aucuns extraits, sous quelque prétexte que ce soit, d'augmentation, correction, changemens ou autres, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui ; à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont on tiers à Nous, ou tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts : à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impression & réimpression dedit Ouvrages sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modèle sous le contre-scel des Présentes ; que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725 ; & qu'avant de les exposer en vente, les manuscrits & imprimés qui auront servi de copie à l'impression & réimpression dedit Ouvrages, seront remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, es mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur de LAMOIGNON ; & qu'il en fera ensuite remis deux exemplaires de chacun dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle dudit Sieur de LAMOIGNON, & un dans celle de notre*

en's-cher & féal Chevalier Vice-Chancelier & Garde des Sceaux de France, le Sieur Du MAURRON; le tout a peine de nullité des Présentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposé ou les ayans cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desdits Ouvrages, soit tenue pour dûement signifiée; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, soit jointe comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de haro, Charte normande, & Lettres à ce contraires; CAA tel est notre plaisir. DONNÉ à Paris, le premier jour du mois de Février, l'an de grace mil sept cent soixante-quatre, & de notre Règne le quarante-neuvième. Par le Roi en son Conseil.

LE BEGUE.

Registré sur le Registre XVI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, n°. 123, fol. 62, conformément aux Règlemens de 1723. A Paris, le 6 Février 1764.

LE BRETON, Syndic.

668763






Fig. 3





Fig. 4



8.

Fig. 9




Fig. 11




Fig. 12



sur les Fig 6 et 7.

Echelle pour la Fig. 10.

Superf. Total 30.

10 5 4 3 2 1

1 mètre

6 toises




Fig. 15. et 23.

1 mètre

Échelle pour les Fig. 21 et 22. 2 mètres

Fig. 28.




Fig. 26.




Fig. 29.




Fig. 31.



Fig. 33.





Fig. 32.



Echelle pour les Figures 26 27 28 29 30 31 32 33













Dupan Sculp.



Echelle pour les Fig. 37 et 38. 0 1 2 3 4 5 toises

Exp. au 1/1000












Fig 71





University of Glasgow

